

三菱ふそう対象車両一覧

※本資料はエンジンまたはEVシステムの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生
キャンター(NT450ア ラス、カゼット)	02.06～	KK ^{注1}	4M50	不要	DPFなし
			4M51	不要	DPFなし
	04.05～	PA ^{注2}	4M42	不要	不要
			4M50	不要	不要
	06.07～	ACG ^{*1}	4M42-S10	不要	○
	06.08～	PDG/BKG	4M42	不要	○
	07.01～	PCG/BJG ^{*1}	4M42-S10	不要	○
	07.01～	PDG	4M50	不要	○
	10.11～	SKG/TKG/TPG/TRG	4P10	○	○
	12.05～	SJG/TQG/TSG ^{*1}	4P10-S20	○	○
	17.06～	2PG/2RG/2TG	4P10	○	○
キャンターガッツ	02.06～	KG/KK ^{注1}	4M40	不要	DPFなし
	05.10～	PA ^{注2}	4M42	不要	不要
	07.01～	PDG	4M42	不要	○
eキャンター	17.09～	TPG-*****改 ^{*2 注4} 2RG-*****改 ^{*2 注4} 2PG-*****改 ^{*2 注4}	HVH250	不要	DPFなし
	23.09～	ZAB ^{*2}	S40	不要	DPFなし
ファイター	02.02～	KL/KK ^{注1}	6M60	不要	DPFなし
			6M61	不要	DPFなし
	04.06～	PA/PJ ^{注2}	4M50	不要	不要
			6M60	不要	不要
	06.08～	PDG	4M50	不要	○
			6M60	○	○
	10.06～	LDG/LKG/QDG/QKG/SDG/ SKG/TDG/TKG	6M60	○	○
スーパーグレート	17.10～	2DG/2KG/2PG	6M60		○
	18.08～	2DG/2KG/2PG	4V20		○
	01.01～	KL	6M70	不要	DPFなし
	03.09～	PJ ^{注2}	6M70	不要	DPFなし
	07.03～	BDG/BKG	6M70	不要	DPFなし
	10/07～	LDG/LKG/QKG/QPG	6R10		○
	17/03～	2KG/2PG/2RG	6R20	○	○ ^{注3}
			6S10	○	○ ^{注3}
ローザ	01.05～	KK	4M50	不要	DPFなし
			4M51	不要	DPFなし
	05.10～	PA ^{注2}	4M50	不要	不要
	07.04～	PDG	4M50	不要	○
	10.11～	TPG/TRG/TTG	4P10	○	○
	19.08～	2PG/2RG	4P10	○	○

三菱ふそう対象車両一覧

※本資料はエンジンまたはEVシステムの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生
エアロミディ	02.11～	KK	4M50	不要	DPFなし
			6M60	不要	DPFなし
			6M61	不要	DPFなし
	05.01～	PA ^{注2}	4M50	不要	不要
			6M60	不要	不要
	11.12～	SKG/TKG	6M60	○	○
エアロスター(スペースランナーA)	00.05～	KL ^{注1}	6M70	不要	DPFなし
	04.03～	PJ ^{注2}	6M70	不要	DPFなし
	10.05～	LDG/LKG/QDG/QKG	6M60	○	○
	17.10～	2KG/2PG	6M60		○
エアロノンステップHEV	04.02～	*1	6M61	不要	DPFなし
エアロスター エコ ハイブリッド	07.09～	BJG ^{*1}	4M50-N10	不要	○
エアロバスMM	99.07～	KK	6M60	不要	DPFなし
	05.01～	PA ^{注2}	6M60	不要	不要
エアロエースMM(スペースアローA(AM))	08.01～	PDG	6M60	○	○
	11.08～	LDG/QDG/SDG/TDG	6M60	○	○
エアロバス/エアロクイーン	00.05～	KL	8M21	不要	DPFなし
	05.10～	PJ ^{注2}	6M70	不要	DPFなし
エアロエース/エアロクイーン(スペースアローA/スペースウイングA)	07.08～	BKG	6M70	不要	DPFなし
	10.09～	LKG/QRG/QTG	6R10		○
	17.05～	2TG	6S10	○	○ ^{注3}
エアロキング	00.05～		8M21	不要	DPFなし
	08.04～	BKG	6M70	不要	DPFなし

^{注1}.シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

^{注2}.青と赤のOBDIIコネクタがあり、診断できるシステムが変わりますので整備書で確認して下さい。

^{注3}.ACM/SCRのシステムにて対応

^{注4}.EVシステムの診断は診断機を使わないでICUC(メータークラスター)にて確認

*1.HV車、*2.EV車