

ダイハツソフト - システム詳細

ECU 名称	自己診断	フリーズ フレーム	実測値	アクティブ テスト	カスタマイズ
4WD	○	-	○	-	-
A/B	○	-	-	-	-
ABS	○	○	○	○	-
ABS/VSC	○	○	○	○	-
ACC	○	-	○	-	-
AT	○	○	○	○	-
CVT	○	○	○	○	-
DSS	○	○	○	-	-
DVS	○	○	○	○	-
EFI	○	○	○	○	-
EPS	○	○	○	-	-
ERS/eco IDLE	○	○	○	○	-
IMB	○	-	-	-	-
IMG	○	○	○	-	-
ITC	○	-	○	○	○
KFS	○	-	○	○	-
PCB	○	○	○	-	○
PSB-D	○	○	○	○	-
PSB-P	○	○	○	○	-
PSD_LH	○	○	○	○	○
PSD_RH	○	○	○	○	○
Roof	○	○	○	○	-
オートレベリング	○	-	○	○	-
メータ	○	○	○	○	○
電源	○	-	○	○	-