

トヨタソフト - アクティブテストリスト

トヨタソフト - アクティブテストリスト
TCCS
2 次空気システム
3 方 VSV
A/C Mg クラッチ
ACC カットリレー
ACEM
Check Type Support B
CVT 増速 SOL
CVT 変速位置
E ABV ステップ
ECT 変速位置
EGR VSV
EGR カット VSV
EGR クーラバイパス VSV
EGR ステップ数
EGR バルブ全閉
EGR 目標開度バンク 1
FC/FPC 制御
FP リレー
FP リレー2
ISC デューティ比
Manual item 1 and Check Type Support H
Manual item 10 and Check Type Support Y
Manual item 2 and Check Type Support G
Manual item 3 and Check Type Support F
Manual item 5 and Check Type Support D
Manual item 6 and Check Type Support C
Manual item 7 and Check Type Support J
Manual item 8 and Check Type Support I
Manual item 9 and Check Type Support X
O/D カット SOL
PM 強制再生制御
SCV VSV
SCV モータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
TCCS
SC ソレノイド
SLP ソレノイド
SLS
SLS 駆動
S 被毒再生制御
TC 端子 ON
VN ターボモータ検査
VN ターボ開度バンク 1
VN ターボ全開
VVTL-I NO.1 OCV
VVTL-I NO.2 OCV
VVT リニア駆動バンク 1
VVT リニア駆動バンク 2
VVT 制御
VVT 制御 バンク 2
アイドルアップ
アイドル時燃料カット バンク 2
エアコンカット
エアブリード
エアポンプヒータ
エキゾーストブレーキ VSV
エンジンブレーキ制御 SOL
オイル自動給油
キャニスタクローズバルブ
サーキットリレー
スーパーチャージャ制御
スタータリレー
スリップ制御 SOL
スワールコントロールバルブ VSV
タイミング SOL
タンクバイパス
ディーゼルスロットル
ディーゼルスロットル駆動
デリバリ遮断弁

トヨタソフト - アクティブテストリスト
TCCS
パージ VSV
パージカット VSV
パージ希釈バルブ バンク 1
パージ希釈バルブ バンク 2
パージ封鎖弁開閉
バルブマチック 駆動(ENG OFF)
バルブマチック 駆動(ENG ON)
バルブマチック 暖機後駆動位置
バルブマチック 暖機前駆動位置
パワーバランス
パワーバランス CNG 用
パワーバランス(#1 噴射停止)
パワーバランス(#2 噴射停止)
パワーバランス(#3 噴射停止)
パワーバランス(#4 噴射停止)
パワーバランス(#5 噴射停止)
パワーバランス(#6 噴射停止)
パワーバランス(#7 噴射停止)
パワーバランス(#8 噴射停止)
ヒーターリレーNo,1
ヒーターリレーNo,2
ヒーターリレーNo,3
ヒータ制御検査
フューエルカット禁止
フューエルポンプ
フューエルポンプ Duty
ブレーキエゼクタ VSV
ブレーキエゼクタ VSV 検査
ベルト挟圧制御 SOL
ライン圧 SOL
リターン側電磁弁
リレーバルブ制御 SOL
レギュレータ遮断弁
クックアップ SOL
クックアップ制御 SOL
クックアップ制御 SOL(DSL)
クックアップ制御 SOL(DSU)
クックアップ制御 SOL(SL)

トヨタソフト - アクティブテストリスト
TCCS
可変吸気 VSV
過給圧制御 VSV
吸気制御 VSV
吸気制御 VSV2
吸気切替弁制御
吸気通路制御 VSV
吸気流制御バルブ駆動
給油口開
強制ストイキ制御
強制成層燃焼制御
緊急遮断弁
係合圧制御 SOL
高圧燃料系検査
触媒 OT 失火防止 F/C 禁止
前後進切替 SOL
全気筒噴射停止 CNG 用
大気圧導入弁
電子スロットル駆動(Fast)
電子スロットル駆動(Slow)
電動 VVT リニア駆動バンク 1
電動 VVT リニア駆動バンク 2
電動ウォーターポンプ駆動
電動ファン
燃圧アップ VSV
燃圧リリーフ弁 開
燃料リターン配管バルブ
燃料圧力(D4)
燃料経路切替弁
燃料噴射時期(#1)
燃料噴射時期(#2)
燃料噴射時期(#3)
燃料噴射時期(#4)
燃料噴射時期(#5)
燃料噴射時期(#6)
燃料噴射時期(#7)
燃料噴射時期(#8)
燃料噴射量
燃料噴射量 CNG 用

トヨタソフト - アクティブテストリスト
TCCS
排気 VVT リニア駆動バンク 1
排気 VVT リニア駆動バンク 2
排気バイパス弁制御
排気絞り VSV
排気切替バルブ
排気切替弁制御
発電要求電圧
噴射停止 (#1)
噴射停止 (#2)
噴射停止 (#3)
噴射停止 (#4)
噴射方法切替
変速 SOL1
変速 SOL2
変速 SOL3
変速 SOL4
変速リニア SOL1
変速リニア SOL2
変速リニア SOL3
変速リニア SOL4
変速リニア SOL5
目標燃圧
連通管遮断弁

トヨタソフト - アクティブテストリスト
HV
(G)電流 F/B 中止
(G)発電
(M)(G)駆動
(M)回生
(M)電流 F/B 中止
(M)放電/(G)発電
(インバータ) ウォーターポンプ
ROM RAM 検査
SOC 変化量小
SOC 変化量大
TC 端子 ON
インバータ WP

トヨタソフト - アクティブテストリスト
HV
インバータ WP 駆動
インバータ停止モード
ウォーターポンプ
エンジン一定駆動
オイルポンプ駆動(1000rpm)
オイルポンプ駆動(500rpm)
クラッチテスト 1
クラッチテスト 2
クラッチテスト 3
クラッチテスト 4
クラッチテスト 5
クラッチテスト 6
クランキング
クランキング
モータ走行
ライン圧 SOL
外部均等充電リレー
外部充電開始
充電(電流小)
充電(電流大)
電流値 0A 入力
変速リニア SOL1
変速リニア SOL2
変速位置
放電(電流小)
放電(電流大)
冷却ファン駆動
冷却ファン風量

トヨタソフト - アクティブテストリスト
HV バッテリー
オンボード均等充電
ダンパ位置変更
デットフロントリレー
メインリレー駆動
外部均等充電リレー
冷却ファン駆動

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ECT
ECT 変速位置
HPU モーターリレー
HPU 圧解除
ギヤ位置
シフトインジケータ
シフトストローク
セレクトストローク
タイミング SOL
ライン圧 SOL
レリーズシリンダエア抜き
ロックアップ SOL
警報ブザー

トヨタソフト - アクティブテストリスト
マイルド HV
AT オイルポンプ
C/P クラッチリレー
DC/DC 駆動
MG 無負荷駆動
エンジン駆動
スタータ駆動
ブザー
許可条件:A/C 制御
許可条件:ABS 制御
許可条件:MHV 制御
許可条件:エンジン制御
許可条件:バッテリー状態
許可条件:外気温度
補機駆動

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ABS/VSC
4WD ウォーニングランプ
ABS ソレノイド
ABS モーターリレー
ABS ランプ
ARS アクチュエータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ABS/VSC
ARS アクチュエータ
ARS ウォーニングランプ
A-TRC インジケータ
BH スタンバイインジケータ
BH ホールドインジケータ
DAB ランプ
DSS ブザー
EBS リレー出力
ECB ランプ
ESS ブザー
ESS ランプ
H/B モーターリレー
HB ブザー
HB モーターリレー
HB ランプ
PCS ブレーキ OFF インジケータ
PPS ソレノイド
RL 輪パターン駆動
RR 輪パターン駆動
SC1
SC2
SCC
SCSS
SCSS バルブパターン
SLA(SCC 閉)
SLAFL(連通弁開)
SLAFL(連通弁閉)
SLAFR(連通弁開)
SLAFR(連通弁閉)
SLARL(連通弁開)
SLARL(連通弁閉)
SLARR(連通弁開)
SLARR(連通弁閉)
SLA ソレノイド電流
SLIP ランプ
SLR(SCC 閉)
SLRFL(連通弁開)
SLRFL(連通弁閉)

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ABS/VSC
SLRFR(連通弁閉)
SLRFR(連通弁閉)
SLRRL(連通弁開)
SLRRL(連通弁閉)
SLRRR(連通弁開)
SLRRR(連通弁閉)
SLR ソレノイド電流
SMC
SMC/SRC/SCC
SMC1
SMC1 ソレノイド
SMC2
SMC2 ソレノイド
SRC
SS
SSC
SSC バルブパターン
SS ソレノイド
TRC OFF ランプ
TRC モーターリレー
VSC- HB ブザー
VSC OFF ランプ
VSC,TRC ソレノイド
VSC ランプ
アクチュエータパターン駆動
アクチュエータ作動確認
エキプレカットリレー
オートLSD ランプ
サブスロットル
ストップランプウォーニング
ストップランプリレー
ソレノイドリレー
タイヤ空気圧ウォーニングランプ
タイヤ空気圧モニタランプ
ダウンヒルアシストランプ
ドレイン系パターン駆動
パワーサブライパターン駆動 1
パワーサブライパターン駆動 2

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ABS/VSC
プリチャージポンプ
ブレーキウォーニングランプ
ブレーキウォーニングランプ(黄)
ブレーキ制御禁止
ポンプ作動パターン駆動
メインリレー1
メインリレー2
モーターリレー1
モーターリレー2
切替ソレノイド
微低速走行インジケータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
エアサス
FL ソレノイド
FL 輪 ばね切替バルブ
FL 輪 減衰力制御
FL 輪車高ソレノイド
FL 輪車高制御
FR ソレノイド
FR 輪 ばね切替バルブ
FR 輪 減衰力制御
FR 輪車高ソレノイド
FR 輪車高制御
RL ソレノイド
RL 輪 減衰力制御
RL 輪車高ソレノイド
RL 輪車高制御
RR ソレノイド
RR 輪 減衰力制御
RR 輪車高ソレノイド
RR 輪車高制御
アキュムレーター
アキュムレータバルブ
コンプレッサモーターリレー
フロントゲート
フロントゲートバルブ
フロントレベリング

トヨタソフト - アクティブテストリスト
エアサス
フロント減衰力制御
フロント車高制御
ポンプモーターレ
メインリレー
モーターリレー
リアゲート
リアゲートソレノイド
リアゲートバルブ
リアレベルリング
リアレベルリングソレノイド
リア減衰力制御
リア車高制御
後輪アキュムレータ上昇
後輪車高制御
前輪アキュムレータ上昇
前輪車高制御
低圧タンクソレノイド
排気ソレノイド

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ボデーゲートウェイ
D 席バックル照明
P 席バックル照明
イルミネーテッドエントリ
オールカーテシ
オルタネータ L 端子出力
キー抜き忘れブザー
シフトロック
セキュリティインジケータ
セキュリティホーン
ターンランプ LH リレー
ターンランプ RH リレー
チューナ電源
ディスプレイ減光
テールランプリレー
トランクオープン
ハザード
バスケットリレーNo.1

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ボデーゲートウェイ
バスケットリレーNo.2
パワーウィンドウ作動
フロントフォグリレー
ヘッドランプ Lo リレー
リアウオッシュャリレー
リアフォグリレー
リヤ席バックル照明
レオスタットキャンセル
ワイパモータ
ワイパモータ Hi-作動リレー
ワイパモータ Lo-作動リレー
ワイパ払拭角可変モータ
ワイヤレスブザー(ロック)
ワイヤレスブザー(連続)
超音波ミラー作動

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ボデーサブ D J/B
D 席バックル照明
Fr 足元ランプ
Hi 作動リレー
Lo 作動リレー
P 席バックル照明
イルミネーテッドエントリ
オールカーテシ
オルタ L 端子出力
キー抜き忘れブザー
サイドステップランプ
シフトロック(ゲート式のみ)
セキュリティインジケータ
セキュリティホーン
センターコンソールランプ
ターンランプ LH リレー
ターンランプ RH リレー
チューナ電源
テールランプリレー
テールランプリレー
トランクオープン

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ボデーサブ D J/B
ハザード
バスカットリレーNo.1
バスカットリレーNo.2
パワーウィンドウ作動
フロントフォグリレー
ヘッドランプ Lo リレー
ベルトアンカーモータ
リアフォグリレー
リヤウォッシュャリレー
リヤバックル照明
リヤワイパ Lo 駆動
レオスタットキャンセル
ワイパモータ
ワイヤレスブザー
ワイヤレスロック
超音波ミラー作動
払拭角可変モータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
A/C
D_A/M(R)
D_A/M(パルス)
D_A/M_COOL
D_A/M_HOT
D_バイパス
D 吹出(R)
D 吹出(パルス)
D 吹出 FACE
D 吹出 FOOT
D 席吹出 DEF
FrRrD 席 A/M
FrRrD 席吹出
FrRrP 席 A/M
FrRrP 席吹出
HWD リレー
M/H バイパス COOL
M/H バイパス HOT
P_A/M(R)

トヨタソフト - アクティブテストリスト
A/C
P_A/M(パルス)
P_A/M_COOL
P_A/M_HOT
P_バイパス
P 吹出(R)
P 吹出(パルス)
P 吹出 FACE
P 吹出 FOOT
P 席冷風バイパス
Rr_A/M(R)
Rr_A/M(パルス)
RrP 席 A/M
Rr プロア風量
Rr 吹出(R)
アクティブテスト
アシストファン風量
イオンジェネレータ
ウォーターバルブ
ウォーターヒータ
エバポレータ電磁弁
コンプレッサ駆動バルブ
バイパス(パルス)
バッテリー電磁弁
バッテリー冷却
ヒータ駆動レベル
ビスカスヒータ駆動
プラズマクラスタ(プラズマ)
プラズマクラスタ(マイナスイオン)
プラズマクラスタ駆動
プロア風量
フロントデアイサリレー
マグネットクラッチリレー
ミラーヒータリレー
リア A/C インジケータ
リア A/C マグネット
リア D 席吹出口
リア P 席吹出口
リアエアピュリファイア

トヨタソフト - アクティブテストリスト
A/C
リアデフォッガリレー
リアプロア風量
リア拡散
リア排気
リア排気ダンパ位置
吸込口(R)
吸込口(サーボモータ)
吸込口(パルス)
高圧電磁弁駆動
酸素リッチ駆動
除湿電磁弁駆動
暖房三方弁駆動
低圧電磁弁駆動
電気ヒータ1
電気ヒータ2
電気ヒータ3
電磁弁駆動
電動ウォーターポンプ
電動コンプレッサ回転
電動ファン
熱交シャット弁駆動

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メータ
2nd START インジケータ
4LO インジケータ
4WD AUTO インジケータ
4WD インジケータ
4WD ロックインジケータ
4WD 警告灯
A/C AUTO インジケータ
A/T P 警告灯
A/T シフト液晶表示
ABS 警告灯
ACTIVE TRC インジケータ
ACTIVE TRC 警告灯
AFS OFF インジケータ
ARS 警告灯

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メータ
ASL インジケータ
ASL ウォーニングインジケータ
AT インジケータ
AT インジケータ No.1
AT インジケータ No.2
AT インジケータ No.3
AT オイル温度警告灯
AUTO LSD インジケータ
BSM 作動インジケータ
CNG モードインジケータ
CRAWL 警告灯
DABC 警告灯
DRL OFF インジケータ
D 席シートベルト警告灯
ECB/EPB 警告灯
ECB 警告灯
ECD 作動
ECO MODE インジケータ
ECT PWR インジケータ
ECT SNOW インジケータ
ETC インジケータ
EV ドライブインジケータ
EV モードインジケータ
HEIGHT HIGH インジケータ
HV システムインジケータ
HV システム認証モードインジケータ
HV メインバッテリー警告灯
HV ユニット過熱異常警告灯
ICS OFF インジケータ
KDSS 警告灯
LDA 警告インジケータ
LDA 警告インジケータ (右)
LDA 警告インジケータ (左)
LDA 作動インジケータ
LDA 作動インジケータ (右)
LDA 作動インジケータ (左)
LED ヘッドランプ異常警告灯
MAINT REQD 警告灯

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メータ
NAVI CVT インジケータ
O/D OFF インジケータ
ODO/TRIP 液晶表示
PM 強制再生警告灯
P レンジインジケータ
P 席シートベルト警告灯
READY インジケータ
READY ブザー
SET インジケータ
SOC ウォーニングインジケータ
SOC ゲージ
SPORT インジケータ
TEMS COMFORT インジケータ
TEMS SPORTS インジケータ
TOW HAUL インジケータ
TRC OFF インジケータ
VSC OFF インジケータ
VSC 警告灯
ウォーニング警告ブザー
ウォッシャー残量警告灯
エアサス車高位置(Hi)インジケータ
エアサス車高位置(Lo)インジケータ
エアサス車高位置(N)インジケータ
エアバッグ警告灯
エコドライブインジケータ
エレクトロシフトマチック警告灯
オイルプレッシャー警告灯
オイルメンテナンス警告灯
オイルレベル警告灯
オートマチックハイビームインジケータ
オートレベリングインジケータ
キー抜き忘れブザー
クリアランスソナーインジケータ
クルーズインジケータ
グローインジケータ
グロー警告灯
コンパス液晶表示
サーキットインジケータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メータ
シートベルトインフォメーションインジケータ
シートベルトブザー
シフト(下)インジケータ
シフト(上)インジケータ
シフトインジケータ
ストップ&スタート OFF インジケータ
ストップ&スタート作動中インジケータ
スピードメータ
スピードメータ液晶表示
スポーツシフトリジェクトブザー
スマートインジケータ
スマートウォーニング
スマートキー警告灯
スリップ警告灯
セジメンタ警告灯
センターデフロックインジケータ
ターン(右)インジケータ
ターン(左)インジケータ
ターン L インジケータ
ターン R インジケータ
タイミングベルト警告灯
タイヤ空気圧警告灯
ダウンヒルアシストインジケータ
タコメータ
チェックエンジン警告灯
チャージ警告灯
ディスプレイ No.1
ディスプレイ No.2
テールキャンセルインジケータ
テールランプ OFF インジケータ
テールランプインジケータ
ドア(ALL)警告灯
ドア(D 席)警告灯
ドア(P 席)警告灯
ドア(RL 席)警告灯
ドア(RR 席)警告灯
ドア(バックドア)警告灯
ドア(フード)警告灯

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メータ
ドア(ラゲージ)警告灯
ドア警告灯
ナイトビューインジケータ
ハイビームインジケータ
ハイブリッドシステム異常警告灯
パワーメータ
フューエルフィルタ警告灯
フューエル残量警告インジケータ CNG 用
フューエル残量警告灯
ブラインドスポットモニタインジケータ
プラグインジケータ
プラグウォーニングインジケータ
プリクラッシュセーフティ警告灯
ブレーキオーバーライドインジケータ
ブレーキホールドインジケータ
ブレーキ警告灯
フロントフォグランプインジケータ
ヘッドアップディスプレイインジケータ
ヘッドライトインジケータ
ホールドインジケータ
マスターウォーニング
マルチディスプレイ表示
マルチテレインセレクトインジケータ
ライト消し忘れブザー
リアデフロックインジケータ
リアフォグランプインジケータ
リアライトインジケータ
リア内輪制御インジケータ
リア内輪制御警告灯
リチウム電池昇温中インジケータ
リチウム電池点検インジケータ
リバースブザー
レーダークルーズ CHECK インジケータ
レーダークルーズ READY インジケータ
レーダークルーズインジケータ
レーダークルーズ液晶表示
レーダークルーズ定速インジケータ
荷室モードインジケータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メータ
後席シートベルト警告灯
高水温警告灯
車線維持インジケータ
車両接近通報 OFF インジケータ
車両停止指示インジケータ
充電中インジケータ
乗降モードインジケータ
水温計
水温計液晶表示
制限走行インジケータ
速度警報ブザー
低水温警告灯
電圧計
電動パーキングブレーキインジケータ
電動パワーステアリング警告灯
燃費計
燃料計 CNG 用
排気温警告灯
補機バッテリー充電不足警告灯
油圧パワーステアリング警告灯
油圧計
油圧警告灯

トヨタソフト - アクティブテストリスト
チルト&テレスコ
シートベルト
チルト
テレスコ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
D 席ドア
インサイドハンドル照明
インテリア イルミネーション照明
カーテシランプ
ダブルロック アンセット
ドアロック
パワーウィンドウ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
D 席ドア
パワーウィンドウ SW LED
ミラーヒータ
ミラー鏡面左右操作
ミラー鏡面上下操作
灰皿照明
足元ランプ
電動ミラー格納操作
電動ミラー復帰操作

トヨタソフト - アクティブテストリスト
P 席ドア
P 席マニュアル SW
P 席マニュアル SW LED
SW 照明
インサイドハンドル照明
インテリア イルミネーション照明
カーテシランプ
ダブルロック アンセット
ドアロック
パワーウィンドウ
パワーウィンドウ SW LED
ミラーヒータ
ミラー鏡面左右操作
ミラー鏡面上下操作
灰皿照明
足元ランプ
電動ミラー格納操作
電動ミラー復帰操作

トヨタソフト - アクティブテストリスト
RR 席ドア
PSD クラッチ
PSD ブザー
PSD モータ
SW 照明
インサイドハンドル照明
カーテシランプ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
RR 席ドア
ダブルロック アンセット
ドアロック
パワーウィンドウ
メモリ解除インジケータ
リアドアサンシェードアップ
リアドアサンシェードダウン
リヤシートキャンセルインジケータ
リリースアクチュエータ
灰皿照明

トヨタソフト - アクティブテストリスト
RL 席ドア
PSD クラッチ
PSD ブザー
PSD モータ
SW 照明
インサイドハンドル照明
カーテシランプ
スライドドア全開信号
ダブルロック アンセット
ドアロック
パワーウィンドウ
メモリ解除インジケータ
タッチ作動
リアドアサンシェードアップ
リアドアサンシェードダウン
リヤシートキャンセルインジケータ
リリースアクチュエータ
灰皿照明

トヨタソフト - アクティブテストリスト
パワーバックドア
PBD クラッチ
PBD ブザー
PBD モータ
PBD 開閉
カーテシ SW 出力

トヨタソフト - アクティブテストリスト
パワーバックドア
クローズ SW ランプ
ドアロック
バックアップランプ
バックドアオープン
パワーウインドウ
ライセンスランプ
ラッチリリース
リヤワイパ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
セキュリティ
D 席発信機
Fr 室内発信機
P 席発信機
RL 席発信機
Rr 室内発信機
RR 席発信機
スマートインジケータ
セキュリティインジケータ
セキュリティホーン
セルフパワーサイレン
テールリレー
フロントフォグリレー
ヘッドランプリレー
ラゲージ外発信機
ラゲージ内発信機
ワイヤレスブザー

トヨタソフト - アクティブテストリスト
P 席 J/B
Fr ドームランプ
Fr 足元ランプ
Lh コーナーリングランプ
P 席バックル照明
Rh コーナーリングランプ
RL ドームランプ
RR ドームランプ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
P 席 J/B
イルミネーテッドエントリ
イルミリレー
インテリアパネルリレー
ウォッシュモータ
オルタ L 端子出力
サイドミラー足元照明
シート照明
シフト照明
ステアリング照明
ストップランプ
ストップランプ LH リレー
ストップランプ RH リレー
センターコンソールランプ
ターンランプ LH
ターンランプ RH
テールランプ
テールランプ LH リレー
テールランプ RH リレー
デッキランプリレー
ドームランプ
トランクオープナー
ハイマウントストップランプ
バックアップランプ
バックル照明
フューエルオープナー
フロントクリアランスランプ
フロントフォグランプ
ヘッドランプ Hi リレー
ヘッドランプ Lo リレー
ベルトアンカーモータ
ホーンリレー
ライセンスランプ
ラゲージ照明
リアサンシェード
リバーシ信号
リヤフォグランプ
リヤルームランプ LH リレー
リヤルームランプ RH リレー

トヨタソフト - アクティブテストリスト
P 席 J/B
ワイパモータ Hi
ワイパモータ Lo
ワイパ払拭角可変モータ
減光ドームランプ
油膜取りウォッシュモータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
Rr 席 J/B
D 席バックル照明
D 席ベルトアンカーモータ
Fr ドームランプ
Fr 足元ランプ
Lh コーナーリングランプ
P 席バックル照明
P 席ベルトアンカーモータ
Rh コーナーリングランプ
RL ドームランプ
RL 席バックル照明
RR ドームランプ
RR 席バックル照明
インサイドハンドル照明
ウォッシュモータ
ストップランプ
センターコンソールランプ
テールゲートパネル開
テールランプ
トランクオープナー
ハイマウントストップランプ
バックアップランプ
バックル照明
フューエルリッドオープナー
フロントウォッシュノズルヒータ
フロントクリアランスランプ
フロントフォグランプ
ヘッドランプ Hi
ベルトアンカーモータ
ホーンリレー
ライセンスランプ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
Rr 席 J/B
ラゲージオープナー
ラゲージ照明
リアデフォッグ
リバース信号
リヤサンシェード
リヤステップ照明
リヤフォグランプ
リヤマグネットバルブ
リヤワイパ Lo
リヤ足元照明
ワイパモータ Hi
ワイパモータ Lo
ワイパ払拭角可変モータ
油膜取りウォッシュモータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
スライドルーフ
スライドルーフ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
イモビライザ
キー違いウォーニング
ケーブル切れウォーニング
シフト P 以外ウォーニング
ステロク確認ウォーニング
ステロク未解除ウォーニング
セキュリティインジケータ
メーターチャイム
メーターチャイム(連続)
メーターブザー
引っ掛かりウォーニング

トヨタソフト - アクティブテストリスト
D 席シート
クッション長
サイドサポート
スライド

トヨタソフト - アクティブテストリスト
D 席シート
ブザー
フロントバーチカル
ヘッドレスト
ペルピス
ランバ横
ランバ縦
リアバーチカル
リクライニング
中折れ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
RL 席シート
オットマン
スライド
スライドシート
ネックレスト
ブザー
ヘッドレスト
リクライニング
リフレッシュシート
中折れ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
P 席シート
オットマン
クッション長
サイドサポート
スライド
ブザー
フロントバーチカル
ヘッドレスト
ペルピス
ランバ前後
リアバーチカル
リクライニング
中折れ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
Fr コントローラ
DRL ライト
Fr ドームランプ
Fr 足元ランプ
Lh コーナーリングランプ
P 席バックル照明
Rh コーナーリングランプ
RL ドームランプ
RR ドームランプ
ウォッシュモータ
ストップランプ
セキュリティホーン
センターコンソールランプ
テールランプ
トランクオープナー
ハイマウントストップランプ
バックアップランプ
バックル照明
フューエルオープナー
フロントクリアランスランプ
フロントフォグランプ
ヘッドライト Hi
ヘッドライト Lo
ヘッドライトクリーナ
ベルトアンカーモータ
ホーン
ライセンスランプ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
RR 席シート
オットマン
スライド
スライドシート
ネックレスト
ブザー
ヘッドレスト
リクライニング
リフレッシュシート
中折れ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
Fr コントローラ
ラゲージ照明
リアウォッシュモータ
リアデフォガ
リバース信号
リヤフォグランプ
ワイパデアイサ
ワイパモータ Hi
ワイパモータ Lo
ワイパ払拭角可変モータ
ワイヤレスブザー
油膜取りウォッシュモータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
クリアランスソナー
ブザー
フロント/リヤブザー
フロントブザー
リヤブザー

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メタルトップ
クローズ作動後初期位置復帰

トヨタソフト - アクティブテストリスト
R 席ミラー
D 席ミラーヒータ
D 席ミラー鏡面左右
D 席ミラー鏡面上下
D 席ミラー操作
D 席足元ランプ
P 席ミラーヒータ
P 席ミラー鏡面左右
P 席ミラー鏡面上下
P 席ミラー操作
P 席足元ランプ
ミラーヒータ
ミラー鏡面左右操作

トヨタソフト - アクティブテストリスト
R 席ミラー
ミラー鏡面上下操作
足元ランプ
電動格納ミラー操作

トヨタソフト - アクティブテストリスト
L 席ミラー
D 席ミラーヒータ
D 席ミラー鏡面左右
D 席ミラー鏡面上下
D 席ミラー操作
D 席足元ランプ
P 席ミラーヒータ
P 席ミラー鏡面左右
P 席ミラー鏡面上下
P 席ミラー操作
P 席足元ランプ
ミラーヒータ
ミラー鏡面左右操作
ミラー鏡面上下操作
足元ランプ
電動格納ミラー操作

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ワイパー
ウォッシュモータ
ワイパモータ Hi
ワイパモータ Lo
油膜取りウォッシュモータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
可動ペダル
ペダル

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ゲートウェイ 2
D 席バックル照明
Fr 足元ランプ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ゲートウェイ 2
P/W 作動許可
P 席パワーウインドウ
RL 席パワーウインドウ
RR 席パワーウインドウ
イルミネーテッドエントリー
インテリアパネルリレー
オートデイマ出力
キー抜き忘れブザー
サイドステップランプ
シーリング/ドア照明
シフト R 信号
セキュリティインジケータ
セキュリティホーン
セルフパワーサイレン
センターコンソールランプ
ターンランプ LH リレー
ターンランプ RH リレー
チューナ電源
テールランプリレー
ドアロック
ドームリレーカット
トランクオープン
ハザード
フロントフォグリレー
ヘッドランプ Hi リレー
ヘッドランプ Lo リレー
ベルトアンカーモータ
リアドームランプ
リアフォグリレー
リヤデフォッグ
ワイヤレスブザー(ロック)
ワイヤレスブザー(連続)
衝撃感知アンロック
侵入センサ電源
半ドアウォーニング

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ブリクラッシュ 1
D 席ベルトモータ
P 席ベルトモータ
D/P 席ベルトモータ
ベルトモータ逆転作動

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ブリクラッシュ 2
LKA 白線逸脱警報ブザー
PCS 衝突警報ブザー
PCS 接近警報ブザー
レーダークルーズ接近警報ブザー
レーダークルーズ停止ブザー
顔向き検査
近赤外線点灯

トヨタソフト - アクティブテストリスト
パワーウインドウ SW
D 席パワーウインドウ
P 席パワーウインドウ
RL 席パワーウインドウ
RR 席パワーウインドウ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
電源
IGP 信号
インジケータ表示色
キーロック
ステアリングロック電源供給状態
照明用インジケータ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
スマート/照合
D 席セレクト
D 席発信機
Fr 室内発信機
P 席セレクト

トヨタソフト - アクティブテストリスト
スマート/照合
P 席発信機
RL 席セレクト
RL 席発信機
Rr 室内発信機
RR 席セレクト
RR 席発信機
ラゲージ外発信機
ラゲージ内レシーバ
ラゲージ内発信機
室内レシーバ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ナイトビュー
HUD インジケータ
TFT 検査(黒)
TFT 検査(白)
TFT 検査(緑)
アドバイス表示
ナイトビューインジケータ
ナイトビュー作動
簡易ナビ全セグ表示
車速全セグ表示
赤外線投光器
注意喚起枠
歩行者検知可インジケータ
歩行者検知不可インジケータ
歩行者検知枠

トヨタソフト - アクティブテストリスト
P 席パワーウィンドウ SW
P 席パワーウィンドウ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ストップ&ゴー
許可条件:エンジン制御
許可条件:バッテリー状態
許可条件:外気温度

トヨタソフト - アクティブテストリスト
ストップ&ゴー
許可条件:S&G 制御
許可条件:ABS 制御
許可条件:エアコン
許可条件:Li バッテリ
ブザー
オイルポンプ Lo 駆動
スタータ強制駆動
スタータ電源切替リレー
エンジンフード

トヨタソフト - アクティブテストリスト
電池
冷却ファン駆動
電池診断モード
外部均等充電リレー

トヨタソフト - アクティブテストリスト
4WD
4WD ウォーニングランプ
SLIP ランプ
LOCK ランプ
オートモードランプ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メインボデー
ハザード
車両ホーン
フューエルリッドロック
フューエルリッドオープン
ターンランプ RH リレー
ターンランプ LH リレー
イルミネーテッドエントリー
カーゴランプ
足元ランプ
ステップランプ
ドアロック/アンロック状態ランプ
P/W 作動許可

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メインボデー
照明用インジケータ
インジケータ表示色
ステアリングロック電源供給状態
Fr 足元ランプ
ワイアレスブザー
テールランプリレー
ヘッドランプ Lo リレー
ヘッドランプ Hi リレー
フロントフォグリレー
リヤフォグリレー
インテリアパネルリレー
センターコンソールスポット照明
シーリングランプ
リア読書灯
インサイドハンドル照明
リレー(車室内ランプ自動消灯機能)
インテリア イルミネーション照明 1
インテリア イルミネーション照明 2
セキュリティインジケータ
セルフパワーサイレン
ホーン
セキュリティホーン
侵入センサ①電源
侵入センサ②電源
傾斜センサ電源
衝撃感知アンロック
オートデイマ出力
ヘッドランプクリーナー
リバーズ信号
リヤワイパー電源供給
パワーランニングボード強制格納
アドバンストイルミネーションシステム
右ミラー鏡面上下操作
右ミラー鏡面左右操作
左ミラー鏡面上下操作
左ミラー鏡面左右操作
D 席カーテシ SW
P 席カーテシ SW

トヨタソフト - アクティブテストリスト
メインボデー
ミラーヒータ
全席カーテシ SW 信号
ハイビームバルブ減光点灯出力
電動ミラー格納操作
電動ミラー復帰操作
ドアロック
D 席ドアアンロック
トランクオープン
オートマチックハイビーム作動

トヨタソフト - アクティブテストリスト
D 席モータ
パワーウインドウ

トヨタソフト - アクティブテストリスト
P 席モータ
パワーウインドウ

トヨタソフト-アクティブ詳細
RR 席モータ
パワーウインドウ

トヨタソフト-アクティブ詳細
RL 席モータ
パワーウインドウ

トヨタソフト-アクティブ詳細
照合/ワイヤレスチューナ
D 席セレクト
D 席発信機
Fr 室内発信機
P 席セレクト
P 席センサ電源
P 席発信機
RL 席セレクト
RL 席センサ電源
RL 席発信機

トヨタソフト-アクティブ詳細
照合/ワイヤレスチューナ
Rr 室内発信機
RR 席セレクト
RR 席センサ電源
RR 席発信機
イモビインジケータ
エンジン SW 文字照明電源
セキュリティインジケータ
セキュリティホーン
セルフパワーサイレン
テールランプリレー
ドームランプ
バックドアセレクト
マルチチャンネル切替
ラゲージ外発信機
ラゲージ内レシーバ
ラゲージ内発信機
ワイヤレスブザー
傾斜センサ電源
室内レシーバ
車両ホーン
侵入センサ①電源

トヨタソフト-アクティブ詳細
アクティブスタビ(フロント)
アクティブテスト要求

トヨタソフト-アクティブ詳細
アクティブスタビ(リヤ)
アクティブテスト要求

トヨタソフト-アクティブ詳細
AFS
AFS OFF ランプ
AFS 警告表示
AHS
アドバイス表示
エキストラハイビーム

トヨタソフト-アクティブ詳細
AFS
オートハイビーム警告インジケータ
オートハイビーム作動インジケータ
オートマチックハイビーム作動
ハイビームインジケータ
レベリングモータ
レベリングモータアップ
レベリングモータダウン
右スイブルモータ
右スイブルモータ作動
右ハイビーム
右遮光範囲可変ビーム
左スイブルモータ
左スイブルモータ作動
左ハイビーム
左右遮光範囲可変ビーム
左遮光範囲可変ビーム

トヨタソフト-アクティブ詳細
ミラー
右ミラー 鏡面上下操作
右ミラー 鏡面左右操作
左ミラー 鏡面上下操作
左ミラー 鏡面左右操作
足元ランプ
ドアロック
ダブルロック アンセット
カーテシランプ
インサイドハンドル照明
SW 照明
ミラー 鏡面上下操作
ミラー 鏡面左右操作
電動ミラー 格納操作
電動ミラー 復帰操作
ミラーヒータ

トヨタソフト-アクティブ詳細
D 席 SW
ミラーインジケータ(昼間)
ソナーインジケータ(昼間)
ミラーインジケータ(夜間停止中)
ソナーインジケータ(夜間停止中)
ミラーインジケータ(夜間走行中)
ソナーインジケータ(夜間走行中)
夜間照明点灯
オフロード 1 インジケータ(昼間)
オフロード 2 インジケータ(昼間)
オフロード 3 インジケータ(昼間)
オフロード 4 インジケータ(昼間)
オフロード 1 インジケータ(夜間)
オフロード 2 インジケータ(夜間)
オフロード 3 インジケータ(夜間)
オフロード 4 インジケータ(夜間)
オフロード SW 照明
グリソナメイン SW 信号出力
2nd スタート SW 信号出力
BSM SW インジケータ (昼間)
BSM SW インジケータ (夜間停止中)
BSM SW インジケータ (夜間走行中)
クローリングインジケータ
オフロードガイダンスインジケータ

トヨタソフト-アクティブ詳細
電動 PKB
AUTO ランプ
EPB ランプ
PKB ランプ
PKB リリース SW
PKB ロック SW
テストモード
不作動警告
システム異常警告
高温動作不可警告
急坂駐車警告
EPB 解除警告

トヨタソフト-アクティブ詳細
電動 PKB
オートホールド異常警告
フルリリースモード解除
フルリリースモード移行

トヨタソフト-アクティブ詳細
リモートセキュリティ
セキュリティカメラ電源

トヨタソフト-アクティブ詳細
センターコンソール SW
シートヒータインジケータ(全灯)
シートヒータインジケータ(減光)
夜間照明

トヨタソフト-アクティブ詳細
リヤコンソール SW
R 選択インジケータ(全灯)
L 選択インジケータ(全灯)
RR 席シート AC インジケータ(全灯)
RL 席シート AC インジケータ(全灯)
RL 席シート AC レベルインジケータ (全灯)
RR シート AC オートインジケータ (全灯)
RL シート AC オートインジケータ (全灯)
RR 席シート AC レベルインジケータ (全灯)
R 選択インジケータ(減光)
L 選択インジケータ(減光)
RR 席シート AC インジケータ(減光)
RL 席シート AC インジケータ(減光)
RL 席シート AC レベルインジケータ (減光)
RR シート AC オートインジケータ (減光)
RL シート AC オートインジケータ (減光)
RR 席シート AC レベルインジケータ (減光)
オーディオ/ヒューコン部電源供給
オーディオ/ヒューコン部 IG 入力信号
夜間照明

トヨタソフト-アクティブ詳細
FR 席シート空調/ヒータ
シートヒータ目標温度
送風運転
暖房運転
冷房運転

トヨタソフト-アクティブ詳細
FL 席シート空調/ヒータ
シートヒータ目標温度
送風運転
暖房運転
冷房運転

トヨタソフト-アクティブ詳細
RR 席シート空調/ヒータ
シートヒータ目標温度
送風運転
暖房運転
冷房運転

トヨタソフト-アクティブ詳細
RL 席シート空調/ヒータ
シートヒータ目標温度
送風運転
暖房運転
冷房運転

トヨタソフト-アクティブ詳細
電源制御
電源カトリレー駆動
ヒーター系作動制限要求 Lv
EPS 作動制限要求 Lv
エアサス作動制限要求 Lv

トヨタソフト-アクティブ詳細
D 席 ACT ヘッドレスト
ヘッドレスト通常作動
ヘッドレスト振出
ヘッドレスト格納

トヨタソフト-アクティブ詳細
P 席 ACT ヘッドレスト
ヘッドレスト通常作動
ヘッドレスト振出
ヘッドレスト格納

トヨタソフト-アクティブ詳細
RR 席 ACT ヘッドレスト
ヘッドレスト通常作動
ヘッドレスト振出
ヘッドレスト格納

トヨタソフト-アクティブ詳細
RL 席 ACT ヘッドレスト
ヘッドレスト通常作動
ヘッドレスト振出
ヘッドレスト格納

トヨタソフト-アクティブ詳細
始動制御
ACC カトリレー
スタータリレー

トヨタソフト-アクティブ詳細
充電制御
発電要求電圧

トヨタソフト-アクティブ詳細
ストップ&スタート
ブザー吹鳴
スタータ作動
ピニオン駆動

トヨタソフト-アクティブ詳細
ストップ&スタート
スタータモータ駆動
S&S エアコン許可条件
S&S 外気温度許可条件
S&S バッテリー許可条件
S&S エンジン ECU 許可条件
S&S ブレーキ ECU 制御許可条件
オイルポンプ Hi 駆動
オイルポンプ Lo 駆動
ストップ&スタート前提条件 2
S&S エンジンフード SW 始動条件

トヨタソフト-アクティブ詳細
FC
TC 端子 ON
セルモニタリレー
水素タンクシャットバルブ

トヨタソフト-アクティブ詳細
FCHV
TC 端子 ON

トヨタソフト-アクティブ詳細
RR 席プリクラッシュシートバック
クイック前傾
クイック一連
リクライニング

トヨタソフト-アクティブ詳細
RL 席プリクラッシュシートバック
クイック前傾
クイック一連
リクライニング

トヨタソフト-アクティブ詳細
KDSS
アキユムレータバルブ(上室)
アキユムレータバルブ(下室)

トヨタソフト-アクティブ詳細
アクティブリアウイング
ウイング、ディフレクタ展開/格納
ウイング角度

トヨタソフト-アクティブ詳細
ASG
ギア位置
クラッチストローク量
オイルクーラーモータ
HPU モータ
ギア固着解除

トヨタソフト-アクティブ詳細
プラグイン制御
急速充電リレー (+B)
急速充電リレー (GND)

トヨタソフト-アクティブ詳細
EV
TC 端子 ON
電動ファン
ウォーターポンプ

トヨタソフト-アクティブ詳細
EV バッテリー
冷却ファン駆動

トヨタソフト-アクティブ詳細
車両制御
ストップ&スタート OFF ランプ
ストップ&スタート作動中ランプ
ダイアグランプ
ESS ランプ
エキブレランプ
ブレーキロックバルブリレー-1
ブレーキロックバルブリレー-2
アクチュエータリレー

トヨタソフト-アクティブ詳細
車両制御
スタータ ON リレー1
スタータ ON リレー2
クーラー OFF リレー
ブロー送風遅延リレー

トヨタソフト-アクティブ詳細
グリルシャッター
シャッター閉作動ロック検出
シャッター開作動ロック検出
シャッター閉定量作動
シャッター開定量作動

トヨタソフト-アクティブ詳細
レーンデパーチャーアラート
LDA ブザー

トヨタソフト-アクティブ詳細
Bluetooth 通信モジュール
Bluetooth LED

トヨタソフト-アクティブ詳細
車両接近通報装置
接近通報インジケータ
接近通報音 (停車)
接近通報音 (低速)