

UDトラック対象車両一覧

2022.04.04

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF 強制再生	
小型トラック	コンドル	1999-2003	KG/KK ^{注1}	4HF1-N		
			4HF1-S			
			4HG1			
			4HJ1			
			4HK1			
	2002-2003	KG/KK/KR ^{注1}	4HJ1			
			4HL1			
	2003-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2			
	2004	KR/PA/PB ^{注1}	4HF1 (CNG)			
	2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2 (LPG)			
			4HG1 (LPG)			
	2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HL1-TC	○		
			4HL1-NA	○	1000rpm	
	2004-2006	VD ^{*1 注1}	4HL1-NA	○	1000rpm	
	2005-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HK1-TC	○		
	2005-2006	AFG ^{注1}	4HV1 (CNG)			
	2007-2010	BDG/BKG/PDG/PKG	4HK1-TC	○	1500rpm	
			4JJ1-TC	○	2000rpm	
	2007-2010	BJG ^{*1}	4JJ1-TC	○	2000rpm	
	2007-2010	NFG	4HV1 (CNG)			
	2011.4~	SDG/SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○	
	2011.4~	SFG/TFG	4HV1 CNG			
	2011.4~	SJG/TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○	
	2013.3~	SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○	
	2013.3~	TFG	4HV1 CNG			
	2013.3~	TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○	
	07.05~21.06	CBF	QR20DE			
	07.05~19.08	PDG	ZD30DDTi	○	○	
	カゼット	10.11~	SKG/TKG/TPG/TRG	4P10	○	○
		10.11~	SJG/TQG/TSG ^{*1}	4P10	○	○
17.06~		2PG/2RG/2TG	4P10	○	○	

UDトラックス対象車両一覧

2022.04.04

車種名	年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生	
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドル,コンドルZ(LK、PK)	2004.6～	PB/PK/BDG	J07E	○	○
				J08E	○	○
		2011.7～	LKG/QKG/SKG/TKG	GH5、GH7		○
	コンドル(PW)	2004.6～	PB/PK/BDG	J08E	○	○
		2011.7～	LDG/QDG	GH5、GH7		○
	コンドル、コンドルZ(MK)	2004.6～	PB/PK/BDG	J05D	○	○
				J07E	○	○
				J08E	○	○
		2011.7～	SKG/TKG	GH5、GH7		○
	コンドル(キャパシタハイブリッド)	2002.5～	KK *1	FE6		
	コンドル(CNG)	2000.5～	PB/PK/KK/KL	FU6		
	コンドル	1999.5～	KK/KL	FE6		
	コンドル (ISUZU)	2017.7～	TKG/2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
6NX1				○	○	
6HF1 (CNG)						
2019.3～ 2020.8		2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○	
			6NX1	○	○	
大型トラック	クオン	2004.11～	ADG/AKG/PKG	GE13T		
		2004.11～		MD92T	○	
		2010.7～	LDG/LKG/QDG/QKG/QPG	GH11、GH13		○
		2017.7～	2PG/2KG/2RG	GH8、GH11		
	ピックアップ	1998～	KK/KL/KC	GE13T		
		2000.2～		MD92T		
		2000.2～		RF8T		
		2000.2～		RG8		
		2000.2～		RH8		
小型バス	スペースランナー(RN252)	1999.4～	KK/KL	FE6		
	スペースランナー(EN252)	1999.4～	KK/KL	FE6T		

UDトラックス対象車両一覧

2022.04.04

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生
中・普通型バス	スペースランナー (RM/JP360)	2004.8～	PB/PK	J07E	○	○
	スペースランナー (RP252)	2000～	KK/KL	FE6T		
	スペースランナー (RM/JM252)	1999～	KK/KL	FE6		
				FE6T		
	スペースランナー (CNG)	1999～	KK	FU6		
スペースランナー (RM/JP820)	2007.12～	PDG	6M60	○	○	
大型観光バス	スペースウイン グ、スペースア ロー(ND)	2005.7～	ADG/PKG	MD92T	○	
	スペースウイン グ、スペースア ローA(FUSO OEM)	2007.8～	BKG	6M70		
		2010.9～	LKG	6R10		○
	スペースウイン グ、スペースア ロー	2000.6～	KK/KL	RH8		
				PF6HT		
スペースアロー (RP252)	2000.6～	KK/KL	FE6T			
大型バス (ワンステップ、ツーステップ)	スペースランナー (ND BODY)	2005.6～	ADG/PKG	MD92T	○	
	スペースランナー (FUSO BODY)	2007.10～	PKG	MD92T	○	
	スペースランナー (UA452)	2000.6～	KK/KL	PF6HT		
	スペースランナー A(FUSO)	2010.5～	LKG	6M60	○	○
大型バス(ノーステップ)	スペースランナー (RA)	2005.6～	ADG/PDG/PKG	MD92T	○	
	スペースランナー (CNG)	2000～	KL	PU6		
	スペースランナー (UA452)	2000.6～	KK/KL	PF6HT		
				PF6HT		
	スペースランナー (UA272)	2000.4～	KK/KL	MD92T		
スペースランナー A(FUSO)	2010.5～	LKG	6M60	○	○	

注1.シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

*1.HV車