[ホンダ/アキュラ] ABS VSA センサの中点書込み (例:S660 JW5、N-BOX JF1)

概要

この作業は、VSA システムに関連するセンサ学習を一括で実施します。 以下の作業を行った場合、VSA センサの中点書込みを実施します。

- ステアリングホイールの脱着
- ステアリングコラム/EPS コントロールユニット脱着
- ステアリング インタミディエイトシャフトの脱着
- ステアリング ギヤボックスの脱着
- ホイールアライメント調整
- VSA モジュレータコントロールユニット脱着
- 舵角センサ脱着

操作





9. VSA センサの中点書込みの条件についての説明 が表示されまので、条件を確認して [ENTER] をタ ップして下さい。	** 条件 ** 1. ABS/VSAのDTCがないこと (センサ未学習DTC(は除く) 2. 舵角センサが±10°以上ずれて 組み付けられていないこと 3. EPSのDTCがないこと 4. 車両が停止していること ENTER:実行 EXIT:中止
10. VSA センサの中点書込みが開始されます。	VSAセンサの中点書込み _{実施中} 1. ABS/VSA
11.「イグニッション・スイッチ OFF」の画面が表 示されましたら、イグニションスイッチを "LOCK" (OFF) 位置にして下さい。 (車両の操作で自動的に画面が変わります。)	VSAセンサの中点書込み ィグニッション・スイッチ OFF
12.「イグニッション・スイッチ ON」の画面が表 示されましたら、イグニションスイッチを ON にして下さい。 (車両の操作で自動的に画面が変わります。)	VSAセンサの中点書込み イグニッション・スイッチ ON
13.「正常に完了しました」の画面が表示されまし たら完了です。	VSAセンサの中点書込み ^{正常に} 完了しました。 ENTER/EXIT:終了

