[マツダ]フォワードセンシングカメラ (FSC) 静的エーミング

注意:

参考:

## [マツダ]フォワードセンシングカメラ(FSC)静的エーミング (例:アテンザ GJEFW)

- ・フォワードセンシングカメラ (FSC)エーミングは、エーミングモードに移行し 所定の時間走行する走行エーミングか、FSC にエーミング用のターゲットを読み込ませる 静止エーミングによって、FSC にカメラ撮影角度を記憶させる仕様になっています。
- ・FSC エーミングはフロントウインドガラスまたは、カメラのレンズに車両前方の状況撮影を
  - 妨げる障害物が付着していると正しくエーミングを行えません。エーミングを行う前に フロントウインドガラスに水、泥、汚れ、ステッカの貼り付け、カメラのレンズに 汚れ等の付着がないことを確認して下さい。
  - ・上記の様な環境で走行エーミングが実施出来ない場合は、『静的エーミング』を実施して下さ い。
  - ・FSC エーミングは FSC 交換、フロントウインドガラス交換を行った場合に実施して下さい。
  - ・この作業は、マツダ SST(プラム・ボブ)、メジャー、ボード等、マーキング出来る物、糸、 テープ(両面)を使用します。予めご用意下さい。
  - ・車両に搭載されているスペアタイヤ、ジャッキ、工具以外の荷を全て降ろし空車状態にして 下さい。
  - ・タイヤの空気圧を規定圧に調整して下さい。
  - ・車両を水平な場所に移動させて下さい。
  - ・FSC 故障コード B115E:54 以外のコードがメモリされていない事を確認して下さい。この コードがメモリされている場合はそのままエーミング作業を行って下さい。

## 手順/操作

## • 静的エーミング ※一部イラストは整備書より引用しております











SST(プラム・ボブ)を使用してターゲット用紙の中心とC点を合わせて下さい。

C 点を中心に、D 点と E 点を結ぶターゲット設置ラインに対して、ボード等を平行に設置して下さい。



11.	『メーカー選択』から <mark>[国産乗用車]、[マツダ]</mark> を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	メーカー選択国産乗用車トヨタ/レクサス輸入車日産/インフィニティ国産トラックホンダ/アキュラ08011三菱HW整備モードスズキダイハツマツダスパルENTER: 選択 EXIT: 戻る
12.	『車両確認』で車両を自動で検出します。 検出された情報に間違いが無い事を確認して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	車両確認 以下の通りでいいですか 車名: アテンザ VIN: GJEFW300071 Eng.Type: SKYACTIV-G 2.0 POM: PE7T-188K2-A ENTER : はい EXIT : いいえ
13.	『マツダメインメニュー』から <mark>[作業サポート]</mark> を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して 下さい。	マツダ メインメニュー   マクティブテスト   シッボ   ビデザボート   アクティブテスト   ENTER: 選択 EXIT: 戻る
14.	『作業サポート』から <mark>[FSC]</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	作業サポート POM (エンジン) ABS/DSC FSC SBS/MRCC ENTER:選択 EXIT:戻る

15.	『FSC 作業サポート』から <mark>[FSC エーミング]</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	FSC 作業サポート FSC エーミング ENTER : 選択 EXIT : 戻る
16.	『FSC エーミング』から <mark>[静止エーミング]</mark> を 選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	FSC エーミング 走行エーミング 静止エーミング ENTER:選択 EXIT:戻る
17.	つぎの何れかに該当する場合は 必ずエーミングを実施して下さい。 ・フロントガラスを取り替えた。 ・FSC または FSC クリップを交換した。 ・FSC がエーミング関連の DTC を検出した。 ・車高が大きく変わった。 内容を確認して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	<b>静止エーミング</b> つぎの何れかに該当する場合は、必ずエーミングを実施 してください。 - フロントガラスを取り替えた。 - FSC または FSC クリッブを交換した。 - FSCがエーミング関連のDTCを検出した。 - 車高が大きく変わった。 ENTER:次へ EXIT:中止



## 11 / 12

20.	ターゲットから前輪中心までの距離 [十字キー]を操作して <mark>「02537」</mark> と数値を 入力して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	静止エーミング ターゲットから前輪中心までの距離 <b>①</b> 2537 ENTER:決定 EXIT:戻る
21.	エーミング実行中… 立入り禁止域に入らないでください。 そのまましばらくお待ち下さい。	<b>静止エーミング</b> 実行中 … エーミング実行中 … 立入り禁止域に入らないでください。 50%
22.	作業が成功しました イグニッションスイッチを OFF にして ください イグニッション OFF にして必ず 1 分以上保持 して下さい。1 分以内にイグニッションスイッ チを ON にすると、故障コード U053B が メモリされるおそれがあります。 以上で作業完了となります。 [EXIT]ボタンを数回押して『マツダメインメ ニュー』まで画面を戻し、イグニッションスイ ッチが OFF である事を確認し、安全に TPM-R	静止エーミング 作業が成功しました イグニッションスイッチをOFFにしてください ENTER/EXIT:終了