接続設定 (Bluetooth によるプリンタ TP-SIIMP-B30 の登録)

オプションのモバイルプリンタ (TP-SIIMP-B30) と Bluetooth 接続で簡易印刷が 行えます。

※事前にタブレットの Bluetooth 機能は ON にしてください。※ TP-SIIMP-B30 プリンタはオプション製品です。

 プリンタを接続モードにします。
 プリンタの電源ボタン (1) を長押します。
 POWER ランプ (3) の緑色が点灯して
 WIRELESS ランプ (2) の青色が点滅から
 2回点滅を 繰返すまで長押しします。
 青色ランプが 2回点滅を繰返し始めたら ボタンから手を離します。(接続モード)



(2)「ユーティリティ」 - 「接続設定」 を選択します。

(3) プリンタのドライバがインストールされているか確認を行う。
 「まだドライバはインストールされていません。」と表示されている場合
 (4)の手順からドライバをインストールして下さい。
 「ドライバはインストール済みです。」と表示されていて、

モバイルプリンタと接続が出来ない場合は(6)の手順を参照して下さい。





(4)「インストール/変更」ボタンを選択してドライバのインストールを行ってくだ さい。

下記画像が表示された場合は、アプリのアップデートを行ってください。

インストール失敗			
プリンタドライバーのインストールに必要なファイルが見つかりません。 アプリを更新してください。			
	ОК		

(5)ドライバのインストール実施。画面に従い選択を行ってください。







ී

📻 Sample Program

Slideshow Setting Utility

探る

(9)「ドライバはインストール済みです。」と表示されていれば接続設定は完了となります。



(10) モバイルプリンタでの印刷時

データモニタや故障コード等でモバイルプリンタ印刷時に以下ダイアログが表示されます。 (8)で指定したモバイルプリンタが表示されているため、選択し「印刷」ボタンを選択 するとモバイルプリンタで印刷が行われます。

h 印刷 全般	
┌プリンターの選択────	
 Adobe PDF Fax SII MP-B30 Microsoft Print to PDF Microsoft XPS Document Writer 	≫ OneNote (Desktop) ≫ OneNote for Windows 10
< 状態: 準備完了 場所: コメント:	> 詳細設定(<u>R)</u> プリンターの検索(<u>D</u>)
ページ範囲 ● すべて(L) ● 選択した部分(I) ● 現在のページ(L) ● ページ指定(G):	部数(<u>C</u>): 1 ÷ マ部単位で印刷(<u>C</u>)
	19 19 印刷(P) キャンセル 適用(A)