



1. 注意 取りはずし、再度OBDポートに差し込んでください。また、車両のイグニッションSWがONまたはエンジンが始動しているか、確認してください。 ・検索時間が長い場合は、nanoWIN 以外の機器を一旦OFFにしてお試しください。

https://www.toolplanet.jp/

-。 5、データモニタ、アクティブテスト、作業サポートなどを行います。
DPF再生、エーミングを行います。
行までの作業を一連の流れで行うことができます。
用バッテリー診断を行います。
乱してアプリの更新を行います。
やデータモニタ、各種証明書を表示することができます。
レコーダー)のデータが確認できます。
3覧できます。

8	取扱説	明書の	ダウンロード
	取扱説明書は F 「Update アプリ ダウンロードが 任意のフォルダ (MR078770 (v310) (MR078720-R)	は PDF ファイルでダウンロードして閲覧できます。 プリ」を起動して[取扱説明書] をクリックすると、 が始まります。 ダを選択して保存してください。	
		 アックテート取り 全級小店支更 取回政務書 終7 	PDF nanoWIN_User- MANUAL.pdf

