[トヨタ] (ブラインドスポットモニター(マスタ ・スレーブ) 検査/表示/調整例: プリウス ZVW50)

[トヨタ] ブラインドスポットモニター(マスタ ・スレーブ) 検査/表示/調整(例 : プリウス ZVW50)

- ・測定は水平な床面で行って下さい。
- ・周囲および路面に金属物が無い事を確認して下さい。
- ・検査前に車内の荷物を降ろして下さい。
- 注意:
 ・検査前にタイヤ空気圧を規定圧に調整して下さい。
 - ・検査スペース(W9 m × L10 m × H4 m)内には、リフレクター以外の物や人、大きな金属物 を入れないで下さい。
 - ・ダイアグコード"C1ABB"または"C1ABC"が出力されていないことを確認して下さい。

	・ブラインドスポットモニターのビーム軸点検は、センサーが電波を出しているかを確認する為
参考・	に行います。
5. 5	・ブラインドスポットモニターのビーム軸確認はセンサーのビーム軸が正しいかどうかを確認す
	るために実施し、リフレクターを使用してビーム軸の調整を行います。

手順/操作

● ブラインドスポットモニター(マスタ・スレーブ)検査/表示/調整 ※一部イラストは整備書より引用しております











9.	イグニッションスイッチが OFF である事を 確認し、TPM-R を車両に接続して下さい。	
10.	イグニッションスイッチを ON にして 下さい。(ブレーキペダルを踏まずにプッシュ スタートスイッチを 2 回押します) 車両側のブラインドスポットモニターシステム を ON にして下さい。ステアリングパッドス イッチ ASSY に配置されたマルチインフォメ ーションディスプレイ操作スイッチによって マルチインフォメーションディスプレイを操 作することにより、ブラインドスポットモニ ターシステムの ON/OFF を切り替えること ができます。	ブレーキを踏まずに、 2回プッシュします。
11.	『メーカー選択』画面から 〔国産乗用車〕 - <mark>〔トヨタ/レクサス〕</mark> を 選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	メーカー選択 国産乗用車 トヨタ/レクサス 輸入車 日産/インフィニティ 国産トラック ホンダ/アキュラ 08011 三菱 HW整備モード スズキ ダイハツ マツダ スバル スパル
12.	『地域設定』画面から [ENTER] を押して下さい。	地域設定 日本 北米 欧州 その他 ENTER:選択 EXIT:戻る



14.	『トヨタ メインメニュー』画面から <mark>〔作業サポート〕</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押 します。	トヨタ メインメニュー
15.	『作業サポート』から <mark>[作業サポート(New)]</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	作業サポート ^{vbat 11.97 v} 作業サポート [New] 作業サポート [Previous] ENTER:選択 EXIT:戻る
16.	『作業サポート』から <mark>[ブラインドスポットモ ニターマスタ]</mark> を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して 下さい	作業サポート RR席モータ メータ IPA/ICS/クリアランスソナー オートレベリング 電源 ブラインドスボットモニター マスタ ブラインドスボットモニター マスタ ブラインドスボットモニター スレーブ グリルシャッター ENTER:選択 EXIT:戻る
17.	『ブラインドスポットモニターマスタ』から [BSM マスタビーム軸検査] を選択し[ENTER] を押して下さい	ブラインドスポットモニター マスタ BSM マスタ 異常履歴 BSM マスタ ビーム軸調整 BSM マスタ ビーム軸表示 BSM マスタ ビーム軸検査 ENTER:選択 EXIT:戻る



21.	この機能は、BSM マスタビーム軸表示を実施 します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・IG ON ・BSM メイン SW ON 次の画面で、検査モードへ移行します。 上記条件が整っている事を確認しリフレクタが 手順 8 のマスタ側 D 点に正しく設置されて いる事を確認し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	BSM マスタ ビーム軸表示を実施します。 を理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・ IG ON ・ BSMメインSW ON 次の画面で、検査モードへ移行します。 ENTER:次へ EXIT:中止
22.	 データ出力が完了しました。 検知されたリフレクタ位置は以下の通りです。 角度: 0.2deg 距離: 2.4m 表示されている数値を確認し[ENTER]を 押して下さい。 許容範囲 角度: -3.6°~+3.6° 距離: 2.0m~3.0m 	BSM マスタ ビーム軸表示 データ出力が完了しました。 検知されたリフレクタの位置は以下の通りです。 角度: 0.2 deg 距離: 2.4 m ENTER/EXIT: 終了

	・表示結果が許容範囲外であった場合、リフレクタ設置位置が正しくないか、金属物が
参考:	検査スペース周辺に存在している可能性がある為、リフレクタ設置位置及び
	検査スペース周辺を確認し、再度実施して下さい。

[トヨタ]	(ブラインドスポットモニター(マスタ・スレーブ)検査/表示/調	整例:プリウス ZVW50)
23.	『ブラインドスポットモニターマスタ』から [BSM マスタビーム軸調整] を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	ブラインドスポットモニター マスタ BSM マスタ 異常履歴 BSM マスタ ビーム軸調整 BSM マスタ ビーム軸表示 BSM マスタ ビーム軸検査 ENTER:選択 EXIT:戻る
24.	この機能は、BSM マスタビーム軸調整を実施 します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・IG ON ・BSM メイン SW ON 次の画面で、調整モードへ移行します。 上記条件が整っている事を確認しリフレクタが 手順 8 のマスタ側 D 点に正しく設置されて いる事を確認し[ENTER]を押して下さい。	BSM マスタ ビーム軸調整 この機能は、BSM マスタ ビーム軸調整を実施します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・ IG ON ・ BSMメインSW ON 次の画面で、調整モードへ移行します。 ENTER:次へ EXIT:中止
25.	ビーム軸調節が完了しました。 検知されたリフレクタ位置は以下の通りです。 角度: 0.2deg 距離: 2.4m 表示されている数値を確認し <mark>[ENTER]</mark> を 押して下さい。 許容範囲 角度 -3.6°~+3.6 距離 2.0m~3.0m BSM マスタビーム軸表示の結果が許容範囲内 であれば、この調整によって正常な値に補正さ れた事になりますので作業完了となります。	BSM マスタ ビーム軸調整ビーム軸調節が完了しました。検知されたリフレクタ位置は以下の通りです。角度: 0.2 deg距離: 2.4 mENTER/EXIT:終了

26.	スレーブに関する作業もマスタと同様の 手順になります。 『作業サポート』から <mark>[ブラインドモニタース</mark> レーブ]を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	作業サポート RR席モータ メータ IPA/ICS/クリアランスソナー オートレペリング 電源 ブラインドスポットモニター マスタ ブラインドスポットモニター マスタ ブラインドスポットモニター スレーブ グリルシャッター ENTER:選択 EXIT:戻る
27.	『ブラインドスポットモニタースレーブ』から [BSM スレーブビーム軸検査]を選択して [ENTER]を押して下さい。	ブラインドスポットモニター スレーブ BSM スレーブ 異常履歴 BSM スレーブ ビーム軸調整 BSM スレーブ ビーム軸表示 BSM スレーブ ビーム軸検査 ENTER:選択 EXIT:戻る
28.	この機能は、BSM スレーブビーム軸検査を 実施します。 この機能を実施する際は必ず修理書を参照して 下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・IG ON ・BSM メインスイッチ ON ・C1ABC 以外のダイアグコードが検出されてて いない 次の画面で、検査モードへ移行します。 上記条件が整っている事を確認し[ENTER]を 押して下さい。	BSM スレーブ ビーム軸検査を実施します。 この機能を実施する際は必ず修理書を参照して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 - 1G ON - BSM メインスイッチON ENTER : 次へ EXIT : 中止 BSM スレーブ ビーム軸検査 この機能を実施する際は必ず修理書を参照して下さい。 - 1G ON この機能を実施する際は必ず修理書を参照して下さい。 ・ 1G ON ・ 01ABC以外のダイアグコードが検出されていない 次の画面で、検査モードへ移行します。 ENTER : 次へ EXIT : 中止

29.	検査モードへ移行しました。 修理書に従い、検査を実施して下さい。 検査が全て完了した場合は「終了」で 通常モードに移行して下さい。 インジケータ:ON 表示内容を確認して <mark>[ENTER]</mark> を押して 下さい。	BSM スレーブ ビーム軸検査 検査モードへ移行しました。 修理書に従い、検査を実施して下さい。 検査が全て完了した場合は、 「終了」で通常モードに移行して下さい。 インジケータ: ON ENTER/EXIT:終了
30.	『ブラインドスポットモニタースレーブ』から [BSM スレーブビーム軸表示] を選択し [ENTER]を押して下さい。	ブラインドスポットモニター スレーブ BSM スレーブ 異常履歴 BSM スレーブ ビーム軸調整 BSM スレーブ ビーム軸表示 BSM スレーブ ビーム軸検査 ENTER:選択 EXIT:戻る
31.	この機能は、BSM スレーブビーム軸表示を 実施します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・IG ON ・BSM メイン SW ON 次の画面で、検査モードへ移行します。 上記条件が整っている事を確認しリフレクタが 手順 8 のスレーブ側 D 点に正しく設置されて いる事を確認し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	BSM スレーブ ビーム軸表示を実施します。 Cの機能は、 BSM スレーブ ビーム軸表示を実施します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 L Fの条件を確認して下さい。 - 1G ON - BSMメインSW ON ENTER : 次へ EXIT : 中止 BSM スレーブ ビーム軸表示を実施します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・ 1G ON - BSM スレーブ ビーム軸表示を実施します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・ 1G ON - BSM メインSW ON 次の画面で、検査モードへ移行します。 ENTER : 次へ EXIT : 中止

	データ出力が完了しました。	
	検知されたリフレクタ位置は以下の通りです。	BSM スレーブ ビーム軸表示
	角度: -1.3deg	データ出力が完了しました。
	距離: 2.3m	検知されたリフレクタの位置は以下の通りです。
32.	表示されている数値を確認し <mark>[ENTER]</mark> を 押して下さい。	角度: -1.3 deg 距離: 2.8 m ENTER/EXIT:終了
	許容範囲	
	角度 -3.6°~+3.6°	
	距離 2.0m~3.0m	

・表示結果が許容範囲外であった場合、リフレクター設置位置が正しくないか、金属物が
 参考: 検査スペース周辺に存在している可能性がある為、リフレクター設置位置及び
 検査スペース周辺を確認し、再度実施して下さい。

33.	『ブラインドスポットモニタースレーブ』から [BSM スレーブビーム軸調整] を選択して [ENTER]を押して下さい。	ブラインドスポットモニター スレーブ BSM スレーブ 異常履歴 BSM スレーブ ビーム軸調整 BSM スレーブ ビーム軸表示 BSM スレーブ ビーム軸検査
		ENTER:選択 EXIT:戻る

34.	この機能は、BSM スレーブビーム軸調整を 実施します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 以下の条件を確認して下さい。 ・IG ON ・BSM メイン SW ON 次の画面で、調整モードへ移行します。 上記条件が整っている事を確認しリフレクタが 手順 8 のスレーブ側 D 点に正しく設置されて	BSM スレーブ ビーム軸調整を実施します。 この機能は、 BSM スレーブ ビーム軸調整を実施します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 . 以下の条件を確認して下さい。 . IG ON . BSMメインSW ON ENTER : 次へ EXIT : 中止 BSM スレーブ ビーム軸調整を実施します。 修理書に従い、リフレクタを設置して下さい。 . 以下の条件を確認して下さい。 . 以下の条件を確認して下さい。 . 以下の条件を確認して下さい。 . IG ON . BSMメインSW ON
	いる事を確認し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	次の画面で、調整モードへ移行します。 ENTER:次へ EXIT:中止
35.	ビーム軸調節が完了しました。 検知されたリフレクタ位置は以下の通りです。 角度: -1.3 距離: 2.8m 表示されている数値を確認して[ENTER]を 押して下さい。 許容範囲 角度 -3.6°~+3.6 距離 2.0m~3.0m BSM スレーブビーム軸表示の結果が 許容範囲内であれば、この調整によって 正常な値に補正された事になりますので 作業完了となります。 『トヨタメインメニュー』まで[EXIT]を	BSM スレーブ ビーム軸調整 ビーム軸調節が完了しました。 検知されたリフレクタ位置は以下の通りです。 角度: 1.3 deg 距離: 2.8 m ENTER/EXIT: 終了
	押して画面を戻し、車両を IG OFF にしてから 安全に TPM-R を取り外して下さい。	