[ホンダ/アキュラ] CVT 傾斜センサ学習(例: N-BOX JF1)

概要

以下の項目にいずれかひとつでも該当する場合は、TPM-R を使用して PGM-FI ECU に傾斜センサ学習を行って下さい。

- PGM-FI ECU を交換した場合
- 傾斜センサ(VSA モジュレータ コントロール ユニット内蔵)の脱着または交換した場合
- 傾斜センサ出力異常を検知した場合
- 作業は乗員1名で行い、学習中は車両を振動させないこと。注意:
 - DTC を検知している場合は故障箇所の修理を行った後にこの学習を行うこと。
 - 傾斜センサ学習を行わない場合、コンビネーション メータ内の R 表示灯が点灯または点滅す る可能性があります。
- 参考: ● この学習を行うと PGM-FI ECU にメモリされたクリープ制御に関する走行情報は消去されま す。クリープ制御に関する走行情報は、車両側で自然に学習されます

操作

- 1. パーキング ブレーキをかけます。
- 2. タイヤの空気圧が基準値であることを確認して下さい。(車両のタイヤ ラベル参照)基準値から外れている場合は、空気圧を基準値に調整して下さい。



スバル

ENTER:選択 EXIT:戻る



10.『AT サポート』画面から <mark>〔傾斜センサ学習〕</mark> を選択して [ENTER] をタップします。	AT サポート ECU リセット ((嫌料センサ学習)
11. 傾斜センサ学習の条件についての説明が表示さ れまので、条件を確認して [ENTER] をタップして 下さい。	値斜センサ学習 (傾斜センサ初期学習 条件 1.車両が平坦路上にあること 2.タイヤの空気圧が正常であること 3.車両内の温度が10℃~40℃であること ENTER:次へ EXIT:中止
	値斜センサ学習 学習条件 1.DTCが無いこと 2.シフトボジションが P であること 3.エンジンがOFFであること 4.イグニッション・スイッチがONであること ENTER:次へ EXIT:中止
12. 傾斜センサの学習が開始されます。	傾斜センサ学習 学習中は動かさないで下さい
13.「イグニッション・スイッチ OFF」の画面が表 示されましたら、イグニションスイッチを "LOCK" (OFF) 位置にして下さい。 (車両の操作で自動的に画面が変わります。)	傾斜センサ学習 ィグニッション・スイッチ OFF

14. 「イグニッション・スイッチ ON」の画面が表 示されましたら、イグニションスイッチを ON にして下さい。 (車両の操作で自動的に画面が変わります。)	傾斜センサ学習 イグニッション・スイッチ ON
15.「学習完了」の画面が表示されましたら、傾斜 センサ出力の値が±0.8°以上である場合は、最初か らやり直して下さい。	低斜センサ学習 学習完了 公報4センサ出力: 0.04° この値は、振動やノイズでズレることがあります もし、0.8度以上、-0.8度以下の値を確認した場合 再度学習し直して下さい ENTER/EXIT:終了
エラー 通信に失敗すると、右の画面が表示されます。条件 などを確認してもう一度行って下さい。	値斜センサ学習 エラー! 条件が整っていません 確認後再度行って下さい ENTER/EXIT:終了