[ダイハツ]スマートアシスト ソナーエリア検査(例:タント LA600S)

[ダイハツ]スマートアシスト ソナーエリア検査(例:タント LA600S)

- ・ソナーECU またはソナーセンサを交換した際はこのエリア検査を実施して下さい。
- 注意:
 ・検査が未完了の場合スマートアシストが作動しない上、操作方法によっては突然エンジン出力
 が抑制されてしまい危険を伴う為、必ず検査を実施して下さい。
 - ・至近距離でレーザレーダ部を絶対に覗き込まないで下さい。
 - ・作業前にソナーセンサが正しく取付けられている事を確認して下さい。
 - ・ソナーセンサ部に汚れや付着物があれば、やわらかい布等で清掃・除去して下さい。
- ・タイヤの空気圧を規定圧に調整して下さい。参考:
 - ・車両内の荷物を降ろし空車状態にして下さい。
 - ・調整中の車内は無人の状態にして下さい。
 - ・調整中は車両に振動を与えたり乗降を行わないで下さい。

手順/操作

• ソナーエリア検査 ※一部イラストは整備書より引用しております





5.	イグニッションスイッチが OFF である事を 確認し、TPM-R を車両に接続します。	
6.	イグニッションスイッチを ON にします。 (ブレーキペダルを踏まずに、 プッシュスタートスイッチを 2 回押します)	ブレーキを踏まずに、 2回プッシュします。
7.	『メーカー選択』から <mark>[国産乗用車]</mark> を選択後 <mark>[ダイハツ]</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さ い。	メーカー選択 国産乗用車 トヨタ/レクサス 輸入車 日産/インフィニティ 国産トラック ホンダ/アキュラ OBDII 三菱 HV整備モード スズキ ダイハツ マツダ スバル スバル ENTER:選択 EXIT:戻る
8.	『年式選択メニュー』から <mark>[2016~]</mark> を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	年式選択メニュー ~2000 2000~ 2016~ ENTER:選択 EXIT:戻る

9.	『安全装備』から <mark>[スマートアシスト 3]</mark> を 選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	安全装備 スマートアシスト2 スマートアシスト3
10.	『車名』から <mark>[タント]</mark> を選択し <mark>[ENTER]</mark> を 押して下さい。	車名 タント ENTER:選択 EXIT:戻る
11.	『ダイハツメインメニュー』から <mark>[作業サポート]</mark> を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して 下さい。	ダイハツ メインメニュー

12.	『作業サポート』から <mark>[ソナー]</mark> を選択し [ENTER]を押して下さい。	作業サポート アナー ステレオカンラ
13.	『ソナー』から <mark>[ソナーエリア検査]</mark> を選択し [ENTER]を押して下さい。	ソナー ソナーエリア検査 ENTER:選択 EXIT:戻る
14.	ソナーエリア検査を実施します。 注意: 「次へ」を押してエリア検査を開始後、検査が 完了しないまま作業を終了した場合、エリア設 定値が初期状態に戻り、ダイアグコードが記憶 されます。 IG OFF 後に再度作業を実施して下さい。 内容を確認し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	ソナーエリア検査を実施します。 注意: 「次へ」を押してエリア検査を開始後、検査が 完了しないまま作業を終了した場合、エリア設定値が 初期状態に戻り、ダイアグコードが記憶されます。 IG OFF後に再度作業を実施して下さい。 ENTER:次へ EXIT:中止

	しばらくお待ち下さい…	ソナーエリア検査
		しはらくお待ち下さい…
15.	ソナーエリア検査が完了しました。	ソナーエリア検査 ソナーエリア検査が完了しました。
	[EXIT]を数回押し『ダイハツメインメニュー』 まで画面を戻して下さい。	ENTER/EXIT:終了
16.	『ダイハツメインメニュー』から <mark>[診断]</mark> を 選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	ダイハツ メインメニュー ション ション ション ション アクティブテスト ENTER:選択 EXIT: 戻る
	『診断結果』に異常が無ければ 以上で作業完了となります。	診断結果 <mark>ソナー - OK</mark> ステレォカンラ - OK
17.	[EXIT]を数回押し『ダイハツメインメニュー』 まで画面を戻しイグニッション OFF にしてか ら安全に TPM-R を取り外して下さい。	ENTER:選択 EXIT:戻る