[ダイハツ] eco IDLE 付車両 作業サポート(例:タント エグゼ)

概要

スタータの交換時と eco IDLE ECU の交換時で作業が異なります。

- スタータ交換:スタータ始動回数リセット ➡ 『1. スタータ交換時のメンテナンス』
- ECU 交換:スタータ始動回数確認/書込 ⇒ 『2. ECU 交換時のメンテナンス』

操作

1.スタータ交換時のメンテナンス

参考: •スタータ交換後に作業を行ないます。

1. 『メーカー選択』画面から 〔国産乗用車〕 - 〔ダイハツ〕 を選択して [ENTER] をタップしま す。	メーカー選択国産乗用車トヨタルクサス輸入車日産/インフィニティ国産トラックホンダ/アキュラ06011三菱スズキタイハツマツダスパルENTER : 選択 EXIT : 戻る
2.『年式選択メニュー』から 〔2000~〕 を選択し て [ENTER] をタップします。	年式選択メニュー ~2000 2000~ ENTER:選択 EXIT:戻る
3.『車名』から <mark>〔タント エグゼ〕</mark> を選択して [ENTER] をタップします。	車名 エッゼ オブティ クー コベン ストーリア ソニカ タント エグゼ テリオス ENTER:選択 EXIT:戻る



9. 『eco IDLE 作業サポート』画面から、 〔スタータ作動回数の消去〕を選択して、 [ENTER] をタップします。	eco IDLE 作業サポート スタータ作動回数の確認 スタータ作動回数の書込 ENTER;選択 EXIT:戻る
10. 『スタータ始動回数の消去』画面が表示され、ス タータ作動回数クリアについての説明が表示されま す。	スタータ始動回数の消去 スタータ作動回数クリア スタータを新品に交換する場合はEQUに記憶されている 作動回数を本機能を使用して消去します ENTER;次へ EXIT:中止
11. 作動回数消去について確認画面が表示されます ので、[ENTER] をタップします。	スタータ始動回数の消去 作動回数を消去しますか? ENTER;実行 EXIT:中止
12. 始動回数の消去が始まります。	スタータ始動回数の消去 イニシャライズ中 しばらくお待ち下さい
13. 画面が変わり「作動回数を消去しました!」の 画面が表示されましたら、作業完了です。	スタータ始動回数の消去 ^{作動回数を消去しました!} ENTER;実行 EXIT:中止

エラー 通信が確立出来ません! 始動回数の登録が失敗すると、右の画面が表示されます。 ユニットが装備されていないか、ソフトが対応していません ます。 EXIT: 戻る

2. ECU 交換時のメンテナンス

交換する ECU を取外す前に、「始動回数」を読込んで回数を書留めて下さい。 注意: その後、取外しおよび取付け作業を行って下さい。 メーカー選択 1. 『メーカー選択』画面から 〔国産乗用車〕 -国産乗用車 トヨタ/レクサス 輸入車 日産/インフィニティ 〔ダイハツ〕を選択して [ENTER] をタップしま 国産トラック ホンダ/アキュラ 三菱 す。 スズキ ダイハツ マツダ ENTER:選択 EXIT:戻る 年式選択メニュー 2. 『年式選択メニュー』から 〔2000~〕 を選択し ~2000 2000~ て [ENTER] をタップします。 ENTER:選択 EXIT:戻る 車名 3. 『車名』から 〔タント エグゼ〕 を選択して オブティ [ENTER] をタップします。 クー ソニカ タント エグゼ テリオス ENTER:選択 EXIT:戻る



9. 『eco IDLE 作業サポート』画面が表示されま すので、 〔スタータ作動回数の確認〕 を選択し て [ENTER] をタップします。	eco IDLE 作業サポート スタータ作動回数の確認 スタータ作動回数の消去 スタータ作動回数の書込 ENTER;選択 EXIT:戻る
10. 『スタータ始動回数の確認』画面で始動回数が表 示さますので、記録しておきます。(この回数は、交 換後に書込む回数になります。)	スタータ始動回数の確認 スタータ作動回数の確認 382 ENTER/EXIT:終了
・車両のスタータを交換してもう一度『eco IDLE 作業サポート』画面まで操作してくだ 参考: さい。	
11. 『eco IDLE 作業サポート』画面から、 〔スタータ作動回数の書込〕 を選択して、ENTER] をタップします。	eco IDLE 作業サポート スタータ作動回数の確認 スタータ作動回数の消去 スタータ作動回数の書込 ENTER;選択 EXIT: 戻る
12. 『スタータ始動回数の書込』画面が表示され、ス タータの作動回数を入力して [ENTER] をタップし ます。	スタータ始動回数の書込 現在値: 0000000 変更値: 000038 ・・: 番号選択 ・・: 左右選択 ENTER:決定 EXIT: キャンセル

13. 書込が開始されます。	スタータ始動回数の書込 イニシャライズ中 しばらくお待ち下さい
14. 画面が変わり「作動回数を登録しました!」の 画面が表示されましたら、作業完了です。	スタータ始動回数の書込 作動回数を登録しました! ENTER/EXIT:終了
エラー 始動回数の登録が失敗すると、右の画面が表示され ます。	ERROR 通信が確立出来ません! ユニットが装備されていないか、 ソフトが対応していません EXIT: 戻る