[ダイハツ] スマートアシスト レーザーレーダーセンサ光軸調整(例:ムーヴLA150)

[ダイハツ] スマートアシスト レーザーレーダセンサ光軸調整 (例:ムーヴ LA150)

- ・この作業はダイハツ SST ターゲットレーザレーダ(09800-B2010)を使用します。 その他にもターゲットを張り付けるボード、糸、先端の尖った重り、マーキング出来る物を 注意: 予めご用意下さい。
 - ・作業は水平で車両前方 4.5m 以上、高さ 2m 以上を確保出来る場所で実施して下さい。
 - ・至近距離でレーザレーダ部を絶対に覗き込まないで下さい。
 - ・作業前にレーザーセンサが正しく取付けられている事を確認して下さい。
 - ・センサ部に汚れや付着物が無い様、やわらかい布等で清掃・除去して下さい。
 - ・タイヤの空気圧を規定圧に調整して下さい。
 - ・車両内の荷物は全て降ろして下さい。
 - ・調整中の車内は無人の状態にして下さい。
 - ・調整中は車両に振動を与えたり乗降を行わないで下さい。

手順/操作

● レーザーレーダセンサ光軸調整 ※─部イラストは整備書より引用しております









10.	『メーカー選択』から <mark>[国産乗用車]</mark> を選択後 <mark>[ダイハツ]</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さ い。	メーカー選択 国産乗用車 トヨタ/レクサス 輸入車 日産/インフィニティ 国産トラック ホンダ/アキュラ 0801I 三菱 HY整備モード スズキ ダイハツ マツダ スパル こパル ENTER:選択 EXIT: 戻る
11.	『年式選択メニュー』から <mark>[2000〜]</mark> を 選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	年式選択メニュー ~2000 2000~
12.	『車名』から <mark>[ムーヴ]</mark> を選択し <mark>[ENTER]</mark> を 押して下さい。	車名 ミラ ミライース ムーヴ タント YRV アトレー ワゴン アトレー ワゴン アトレーフ/ハイゼット グランカーゴ アルティス ENTER:選択 EXIT:戻る
13.	『年式』から該当する年式 <mark>[15/10(H27/10)</mark> -]を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	年式 '10/12(H22/12)-'11/08(H23/08) '11/08(H23/08)-'11/11(H23/11) '11/11(H23/11)-'12/05(H24/05) '12/05(H24/05)-'12/12(H24/12) '12/12(H24/12)-'14/11(H26/11) '14/11(H26/11)-'15/05(H27/05) '15/05(H27/05)-'15/10(H27/10) '15/10(H27/10)- ENTER:選択 EXIT:戻る

14.	『エンジン』から該当するエンジン <mark>[KF(N/A</mark> T/C)] <mark>を選択し[ENTER]</mark> を押して下さい	エンジン KF(N/A,T/C) ENTER:選択 EXIT:戻る
13.	『ダイハツメインメニュー』から <mark>[作業サポート]</mark> を選択して <mark>[ENTER]</mark> を押して 下さい	ダイハツ メインメニュー
14.	『作業サポート』から <mark>[PCB]</mark> を選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	作業サポート PCB ENTER:選択 EXIT:戻る
15.	『PCB』から <mark>[レーザレーダ光軸調整]</mark> を 選択し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	PCB レーザレーダ光軸調整 ENTER:選択 EXIT:戻る

16.	ECU が光軸調整が実施可能かどうかを チェックします。 [注意] 調整作業を開始後、調整作業を完了させずに 作業を終了した場合、ダイアグノーシスコード を記憶します。IG OFF 後に再度、調整作業を 実施して下さい。 内容を確認して[ENTER]を押して下さい。	レーザレーダ光軸調整 ECUが光軸調整が実施可能かどうかをチェックします。 [注意] 調整作業を開始後、調整作業を完了させずに作業を 終了した場合、ダイアグノーシスコードを記憶します。 IG OFF後に再度、調整作業を実施してください。 ENTER:次へ EXIT:中止
17.	本当に光軸調整作業を開始しますか? 作業準備が全て整っている事を確認し <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	レーザレーダ光軸調整 本当に光軸調整作業を開始しますか? ENTER: はい EXIT: いいえ
18.	手動光軸調整が可能です。 次の画面で手動光軸調整を開始します。 ターゲット位置が規定位置であることを 再確認して下さい。 内容を確認して <mark>[ENTER]</mark> を押して下さい。	 レーザレーダ光軸調整 手動光軸調整が開始可能です。 次の画面で手動光軸調整を開始します。 ターゲット位置が規定位置であることを 再確認して下さい。 ENTER:次へ EXIT:中止



	光軸調整が完了しました。	レーザレーダ光軸調整
21.	以上で作業完了となります。 <mark>[EXIT]</mark> ボタンを数回押し、『ダイハツメインメ ニュー』まで画面を戻しイグニッション OFF	光軸調整が完了しました。
	にしてから安全に TPM-R を取り外して 下さい。	ENTER/EXIT:終了