

UDトラック対象車両一覧

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生
小型トラック	コンドル	1999-2003	KG/KK ^{注1}	4HF1-N	不要	DPFなし
				4HF1-S	不要	DPFなし
				4HG1	不要	DPFなし
				4HJ1	不要	DPFなし
				4HK1	不要	DPFなし
		2002-2003	KG/KK/KR ^{注1}	4HJ1	不要	DPFなし
				4HL1	不要	DPFなし
		2003-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2	不要	DPFなし
		2004	KR/PA/PB ^{注1}	4HF1 (CNG)	不要	DPFなし
		2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2 (LPG)	不要	DPFなし
				4HG1 (LPG)	不要	DPFなし
				4HL1-TC	○	DPFなし
		2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HL1-NA	○	1000rpm
		2004-2006	VD ^{*1 注1}	4HL1-NA	○	1000rpm
		2005-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HK1-TC	○	DPFなし
		2005-2006	AFG ^{注1}	4HV1 (CNG)	不要	DPFなし
		2007-2010	BDG/BKG/PDG/PKG	4HK1-TC	○	1500rpm
				4JJ1-TC	○	2000rpm
		2007-2010	BJG ^{*1}	4JJ1-TC	○	2000rpm
		2007-2010	NFG	4HV1 (CNG)	不要	DPFなし
		2011.4～	SDG/SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○
		2011.4～	SFG/TFG	4HV1 CNG	不要	DPFなし
		2011.4～	SJG/TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○
		2013.3～	SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○
		2013.3～	TFG	4HV1 CNG	不要	DPFなし
		2013.3～	TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○
		07.05～21.06	CBF	QR20DE	不要	DPFなし
		07.05～19.08	PDG	ZD30DDTi	○	○
	カゼット(FUSO)	2010.11～	SKG/TKG/TPG/TRG	4P10	○	○
		2010.11～	SJG/TQG/TSG ^{*1}	4P10	○	○
		2017.6～	2PG/2RG/2TG	4P10	○	○
	カゼット (ISUZU)	2023.12～	2PG/2RG/2TG	4JZ1		
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドル,コンドル Z(LK、PK)	2004.6～	PB/PK/BDG	J07E	○	○
				J08E	○	○
	コンドル(PW)	2004.6～	PB/PK/BDG	J08E	○	○
	コンドル、コンド ルZ(MK)	2004.6～	PB/PK/BDG	J05D	○	○
				J07E	○	○
				J08E	○	○
	コンドル(キャパシ タハイブリッド)	2002.5～	KK ^{*1}	FE6	不要	DPFなし

UDトラック対象車両一覧

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドル(CNG)	2000.5～	PB/PK/KK/KL	FU6	不要	DPFなし
	コンドル	1999.5～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
	コンドル (ISUZU)	2017.7～	TKG/2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
				6NX1	○	○
				6HF1 (CNG)	不要	DPFなし
		2019.3～	2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
				6NX1	○	○
		2021.3～	2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
				6NX1	○	○
		2023.8～	2KG/2PG/2RG/2DG	4HK1		
				DB6A		
大型トラック	クオン	2004.11～	ADG/AKG/PKG	GE13T		DPFなし
		2004.11～		MD92T	○	DPFなし
		2017.7～	2PG/2KG/2RG	GH8、GH11		
	ピックサム	1998～	KK/KL/KC	GE13T	不要	DPFなし
		2000.2～	KK/KL/KC	MD92T	不要	DPFなし
				RF8T	不要	DPFなし
				RG8	不要	DPFなし
				RH8	不要	DPFなし
小型バス	スペースランナー (RN252)	1999.4～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
	スペースランナー (EN252)	1999.4～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
中・普通型バス	スペースランナー (RM/JP360)	2004.8～	PB/PK	J07E	○	○
	スペースランナー (RP252)	2000～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー (RM/JM252)	1999～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
				FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー (CNG)	1999～	KK	FU6	不要	DPFなし
	スペースランナー (RM/JP820)、 エアロミディ - S(AR/AJ820)	2007.12～	PDG	6M60	○	○

UDトラックス対象車両一覧

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生
大型観光バス	スペースウイング、スペースアロー(ND)	2005.7～	ADG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースウイング、スペースアローA(FUSO OEM)	2007.8～	BKG	6M70	不要	DPFなし
		2008.3～	PDG	6M60	○	○
		2010.9～	LKG	6R10		○
	スペースウイング、スペースアロー (RA552,UA452)	2000.6～	KK/KL	RH8	不要	DPFなし
				PF6HT	不要	DPFなし
	スペースアロー(RP252)	2000.6～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
大型バス(ワンステップ、ツーステップ)	スペースランナー(ND BODY(RA))	2005.6～	ADG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー(FUSO BODY(AP))、エアロスター(MP)	2007.10～	PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー(UA452)	2000.6～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
	スペースランナーA(FUSO)	2010.5～	LKG	6M60	○	○
大型バス(ノーステップ)	スペースランナー(RA)、エアロスター-S(AA)	2005.6～	ADG/PDG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー(CNG)	2000～	KL	PU6	不要	DPFなし
	スペースランナー(UA452)	2000.6～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
	スペースランナー(UA272)	2000.4～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
				MD92T	不要	DPFなし
	スペースランナーA(FUSO)	2010.5～	LKG	6M60	○	○

注1.シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

*1.HV車