

TPM2000 システム表 – 国産乗用車ソフト

2019年06月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
OBD II	1996y-2017y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ)	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -
トヨタ	1996y7-2017y	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワervックドア、セキュリテイ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントロール、レイセンス、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキープアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレープ、ブラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイヤレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両防盗器設置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワervックドア、セキュリテイ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントロール、レイセンス、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキープアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席パワーウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレープ、ブラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイヤレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両防盗器設置	エンジン(OBD)	- - - - -	(エンジン)学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サブライベンプ学習値初期化、履歴データ初期化、PM堆積量履歴データ初期化、PM強制再生制御、微小噴射量学習値初期化・通常学習・詳細学習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域空気量修正学習値初期化、触媒劣化学習値初期化、ATF熱劣化推定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション)シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)リニアソフメモリー消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロプースタ)、ヨーレート・Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア学習値初期化、アキュムルータ0ダウトル駆動(フロント/リヤ)、整備モード、(エアコン)サーボモータ初期化、冷却ガス量半定、(電動パワステ)ステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイECU接続確認初期化、(HV)電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用)/TRC近視用、整備モード4WD(排ガス測定用)/TRC近視用、(リッペリ)ECU初期化、(4WD)パワervップメモリー消去、(レーダー)クルーズ初期化、光軸ずれ確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)実測値&センサ登録、車輪位置書き込み、タイヤ空気圧システム有効無効切替、(オートレベリング)車両傾斜記録 (IPA/ICS/リアアランスソナー)クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ風量設定(PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行、ヘッドランプ種別設定、履歴消去、PCS画像検出消去、PCS画像認識設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 (前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像検出消去、PCS画像認識設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 (レーンデパーチャーアラート)レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習 (ストップ&スタート)スタータ強制回数初期化・設定、エアコン静寂初期化、加速度センサ0点補正、加速度センサ0点補正値初期化、電流検知初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行(電動パワステ)特種制御履歴(電動PKB)バックアップメモリー消去、(スマートアシスト2、3※)タイヤOEM用)レーザレーザ光軸調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整、(日野OEM トヨタエース/ダイナ) 前方レーザ光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶	
日産	1998y8-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロール、シフト、HV/バッテリー、充電器、テレマックス、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、4WAS、アクティブノイズコントロール、EMCM、AVM、シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS、レーンカメラ、AFS、車両自動制御システム/ADAS、アクセルペダルアクチュエータ、レーザ、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンバーチブルルーフ、2連メータ、HCM、サイドレーダ左、サイドレーダ右、EHS、オートバックドア、ソナー、PTCヒータ、BSW、デフォック、スマートエントリー、エアレベライザ、サイドブラインドモニタ、SVT、乗員検知システム、BCM:(ドアロック、リヤデフォッカ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナルバック)DAST1、DAST2、DAST3、GENRTR	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM:(ドアロック、リヤデフォッカ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナルバック)ア)、レーンカメラ、EHS/PKB	エンジン(OBD)	(エンジン)パワervランス、水温、燃料噴射量、クーリングファンデューティ、EVAPバージSV、燃料弁プリレー、オムタ発電可変制御、タンクコントロールリベリ初期、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスタールランプ、リヤデフォッカ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッカ、シートベルト警報ブザー、ライト消し忘れ警報ブザー、リバース警報ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、フラッシュ、防盜インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャ SW、TPMS ID登録警報ブザー、ステップランプ、フロントフォグランプ、バッテリーセイバ、インテリジェントキー 警告灯、Pレンジ、LOCKインジケータ、ACCインジケータ、パワースライドドア、TPMS警告灯、TPMS ID登録警報、バック警告灯点検、エアコンインジケータ、(エアコン)HVACテスト、(4WD)リライドテスト、(VSP)スピーカテスト、スタートアップサウンドスピーカテスト、(EV/HEV)ウォータタパン1/2駆動、クーリングファン駆動(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯	(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS学習値クリア、スロットル全閉位置学習、スロットル全閉位置学習クリア、S/Cマグネットクラッチ締結回数クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF交換時クリア、DPF強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電流計算クリア、CPU交換時データ保存・書き込み、点検時期調整、補正、ボンブ学習クリア、自動点検状態クリア、インジェクタ補正値クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア、燃玉除去、点検時期補正、リベリタイミンクばらつき値書き込み、リベリタイミンクばらつき値クリア、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習値記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エコモードリセット機能、学習値消去、フォワードクラッチポイント学習(シフト)P位置学習値クリア、(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、リベリキャリブレーション、(BCM)*1タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、C/U設定変更、エンジンブレーキ調整(オートレバライザ)ハイセンサ初期化、(ブレーキ)ストロークセンサ0点学習、(EHS/PKB)ブレーキバック交換開始、ブレーキバック交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0点学習、パーキング費らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット、(マルチAV)舵角センサ調整(その他)車体番号読取、(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミラ波レーザ光軸調整、FEB作動時走行距離、(アラウンドビューモニタ)カメラキャリブレーション初期化、アラウンドビューモニタ表示設定、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トップビュー微調整、トップビュー境目の強調表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]、回転半径補正、舵角センサ中立点調整、予感値表示、MOD機能、ドアミラー自動昇降機能付き部留有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言語切替、リヤワイドビュー・フロントワイドビュー目覚め補正、ZOOM機能、タイヤ径補正、(PDM E/R)ハイドセンサ初期化(4WSシステム)ユニット検出解除、オートバックドア位置初期化(オートバックドア)位置初期化(ドライブポジション)降車確認設定[シート・ステアリング]、シートスライド駆動設定(AFS)舵角センサ調整、レバライザ調整(オートスライドドア)ハイスフリーセンサ部品番号(右側オートスライドドア)ハイスフリーセンサ部品番号(車間自動制御システム/ADAS)自動キャンセル要因[1.2.3.4]、FEB作動時走行距離、FEBデフォルト設定(車間自動制御システム/ADAS2)自動キャンセル要因2、4、(VSP)VSP音量レベル変更、(EV/HEC)CPU交換時データ保存、CPU交換時データ書き込み、バッテリー容量低下データクリア、(テレマックス)車体番号データ保存、TCUアクティバート設定、車体番号書き込み(保存データ・マニュアル)、C/U識別情報、(EV/バッテリー)バッテリー静電保存、バッテリー静電書き込み	

TPM2000 システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	
ホンダ	1998y10-2015y	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、ハイドロブスタ、IMA、車両姿勢情報、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップECU)、ワンブッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSIレーダユニット、HSV7、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスタ」、ドライバMPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモシートモジュール、ライトパワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、車両姿勢情報、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)、コンビネーションメータ、ハイドロブスタ、バックアップECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタート、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、オート ライト、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーション スイッチ、コンビネーションメータ、シートヒーターコントロール センターパネル、テールゲート ユニット、テレマティクス「オンスタ」、ドライバMPCSユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモシートモジュール、ライトパワー スライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワー スライド ドア、右側BSI レーダ ユニット、左側BSI レーダ ユニット、自動格納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サーボブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンビネーションメータ、IMA、車両姿勢情報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)	エンジン(ヴェゼル・N-BOX に限る)、トランスミッション(N-BOXに限る)	SCSショートモード、車体番号読取、(エンジン)ECUリセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制読み込み、インジェクタ気筒別停止、カーボン堆積補正値クリア、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、(IMA)IPU冷却ファン強制駆動、モーターポジションセンサ学習、HVバッテリー交換時リセット、(AT/CVT)ECUリセット、シフトソレノイド/リブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、解除センサ初期学習、TCM初期化、エア抜き確認/ガタ詰め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ静荷特性学習、シシク位置学習、クラッチ動作特性学習、TCM初期化のカタ詰め、エア抜き確認、リフィルオリフィス調整、7DCT 発達遅れ判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動パワステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブEPSコントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア、(電動サーボブレーキ) センサ0点学習、強制ハンサーモード、(ハイドロブスタ)センサ0点学習、(EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃止時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ)ファンクションテスト、(BCM) パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット、(シティブレーキアクティブシステムレーダ)機能点検、レーダ校正、(電子制御パーキングブレーキ)メンテナンスモード、解除センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム)レーダエイミング、カメラエイミング、(電動パワートレイン/IMA)モーターポジションセンサ学習、SOC書き込み (エクステリアライト)ヘッドライト初期位置学習	リヤワイパ・リリバーズ連動設定	
三菱	2000y11-2018y	4WD、4WS//ワステEPS/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWSコンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDCコンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クレーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ	4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWSコンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDCコンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SRSエアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クレーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、	エンジン(OBD)、4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDCコンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless/KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側	エンジン(OBD)、4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDCコンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless/KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側	4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスプレイ、ステータス、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側、PHEV、EV/MIEV、EPB、ACC/FCM、FCM/LDW/AHB、CONERSENSOR/SONAR、BSW、e-Call、GCU、HFM、OSS、RHT/トップスタック、シフトレバー、パワーゲート、電気温水ヒータ、電動スライドドア右側	(エンジン)空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化、インジェクタID情報、インジェクタID書き込み、微小噴射量学習、バッテリー電流センサ中点学習、DPFシステム異常サービス、DPF交換サービス、DPF着圧センサ交換サービス、NOxトラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライボン交換サービス、リニアA/Fセンサ交換サービス、燃費消費量初期化、排気インジェクター清掃サービス、走行距離リセットインジェクター洗浄、DPF再生、DPF再生Drive、(AT/CVT)学習値設定、スローセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールリブ初期化&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2次通管エア抜き、全センサ中立点学習、(ACD)エア抜きモード、油温確認モード、(AYC)エア抜き、横Gセンサ中立点学習、前後Gセンサ中立点学習、AYC作動チェック右、AYC作動チェック左、制御OFF、(AWC)センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作許容温度、フロントカップリング許容温度、ハンドル角センサ補正量、(オートレベリング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングルセンサ校正、(4WS/EP)トルクセンサ中立位置学習、トルクセンサ中立位置初期化、(メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用算値調整、任意間隔スケジュール設定、(4WS/EP)トルクセンサ中立位置学習、トルクセンサ中立位置初期化、(メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用算値調整、任意間隔スケジュール設定、LCDオートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、フューオートテスト、揺れオートテスト、(AFS)ヘッドライトレベリング初期化、(PHEV) B/PストロークS学習データ初期化、ステアリング角補正值リセット、パラレル走行検査モード、ウォータポンプ駆動、バキュームポンプモーター駆動、エンジンコンプレッション計測、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電、(ハンドル角センサ)中立学習、車体番号読取、(ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整開始 (サービス)、学習値リセット、補正值リセット (レーン逸脱警報) 全補正值リセット、カメラ画像補正值リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、(マルチアラウンドモニター) フロント&バードアイビュー表示、キャリブマーカー範囲表示(フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、キャリブレーション(全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、(FCM/LDW/AHB) AHB機能点検モード、カメラ軸調整、(オートマチックハイビーム) 機能点検モード、(BSW) レーダ認識角度点検、(BSW SUB) レーダ認識角度点検 (ヘッドアップディスプレイ) コンロイナ開、コンロイナ閉、コンロイナ動作リセット、LCDテスト	シートベルト警告音設定、F フォグランブ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定
スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクレーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクレーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベリング、アイドリングストップ、キーレススタート	(CVT)学習値設定、スローセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(AT)クラッチトランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、(AGS) AGS 学習値一程設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2速固定解除、AGS 学習値表示、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2次通管エア抜き、(ISS)スタータ駆動回数書き込み、(ISS)スタータ駆動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー(保存/書き込み)、(オートレベリング)車高値初期化、(レーダブレーキサポート)レーザレーダ点検、(アクティブクレーズコントロール)レーダセンサ エーミング調整、(レーダブレーキサポート/アダプティブクレーズコントロール) エーミング調整、起動、(デュアルセンサブレーキサポート) エーミング調整、(ステレオカメラ) エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサーバック設定、(車外プザー)、アンサーバック設定、DRL設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間、節減燃料	

TPM2000 システム表 - 国産乗用車ソフト

2019年06月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ダイハツ	2000y5-2015y	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2次系リニアエア、(CVT)ECU 初期学習、(eco IDLE)スタータ始動回数 の確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書き込み (ACC)レーダー クルーズ光軸調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS) レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレータ光軸調整 (ECU) ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼 カメラ光軸調整、(ソナー) ソナーエリア検査・調整、 (ステレオカメラ) ステレオカメラ調整、(フロントソナー) ソナーエリア検 査、(モニタカメラ) モニタカメラ光軸調整	Fr ワイパ(車速感知間欠、IG OFF 時ドアアン ロックモード、IG-OFF イルミモード、アン サーバックリリセット動作、エコP表示、エ コランプ、エコランプ/音速、センター制 御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜 き忘れブザー吹鳴周期、シフト運動ドアア ンロックモード、シフト運動ドアロックモ ード、タコメータ応答性改善、ナイトビュ ー歩行者検知ブザー、ブザーモード、ブザー 吹鳴音量選択 LH、ブザー吹鳴音量選択 RH、 フラッシャーブザー、ベルトインフォメー ション、リアワイパモード、リアワイパ間欠 作動時間、ワイパレス作動選択 LH、ワイパ レス作動選択 RH、運転中 SW 作動選択 LH、 運転中 SW 作動選択 RH、欧州ヘッドランプ 点灯アドバイス、強制停止状態、検査モード 完了フラグ、指針演出、車速感知ドアロック モード、電格ミラーオート電格制御、燃費 計、燃費警告ブザー、発進感知カスタマイズ 情報、閉作動中ブザー選択 LH、閉作動中ブ ザー選択 RH
マツダ	2002y4-2016y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボデー、 電動パワステ、エアコン (EATC)、リモートキー、スマートス タートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワ ードセンシングカメラ)、SCBS (スマートシティブレーキサ ポート)、SBS/MRCC (スマートブレーキサポート/マツダレ ーダクルーズコントロール) AFS/ALM (ヘッドライト) エンジン(KOEO/KOER セルフテスト機能あり) トランスミッション(KOEO セルフテスト機能あり) ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、 エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生 協調ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、 電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフ ト・ソレノイド 1 電流 - 要求値 シフト・ソレノイド 3 電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド 電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイク ル ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド 2 電流 - 要 求値、シフト・ソレノイド 4 電流 - 要求値、ブレーキ・ コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)ア ウトレットノバルブ、インレットノバルブ、スタビリティコン トロールノバルブ、トラクションコントロールノバルブ、ボ ンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインテ ーク、インジケータ、フロアモータ、エアプロモード、A/C コ ンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録ID 読取/登録、インジェクション量の修 正、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセッ ト、インジェクタデータリセット、MAF センサデータリセット、O2 センサデ ータリセット、DPF データリセット、EGR ノバルブ初期化、ETB 初期化、ターボ チャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2 モード 9)、(TCM)横斜センサ学習、横斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧セ ンサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度セン サ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセ ット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC) 静止エーミング、走行エーミ ング、(SCBS) レーザセンサ点検 (SBS/MRCC) エーミング、SBS、MRCC 初期 化、(AFS/ALM) オートレベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト	ドア閉時のインテリア照明点灯時間、ドア 開時のインテリア照明点灯時間、アドバ ンスキーレス機能、オートロック機能、オート リロック機能、アドバンスキーのチャイム 音量、ライト消灯の警報音量、スマートブレ ーキサポート警報音量、ウインカー音量、ア ンサーバックブザー音量設定、キーバッテ リー低下警報設定、ウーニングブザー音量 設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スズキ	2000y8-2015y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ 負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、 パーキングブレーキ、エアコンデিশナ、アイドリングストップ、キーレスアクセ ス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メー タ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負 圧ポンプシステム、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレー キ、エアコンデিশナ、アイドリングストップ、キーレスアクセ ス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンク ションディスプレイ	エンジン(OBD)		(AT)AT 学習モード、エア抜き、(CVT)AT 学習モード、リヤデフ点検モード、 AWD ON/OFF 切替モード、AT 学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中位& 横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、ブ レーキメンテナンスモード、VDCセンサ中点設定モード、ABS機能チェッ クモード、VDC機能チェックモード、ブレーキランプ点灯点検、(パーキング ブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ取 外しモード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時始動回数リセッ ト、ECU 交換時始動回数読取/書き込み (オートライト&ワイパ)センサ初期化設定 (アイサイト) 画像表示切替、車向静態記録 (パラメータ)の選択、パラメータ の確認、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認 レーンキープアサスト学習値クリア、走行エーミング、(A/C) 可変コンプレ ッサ慣らし運転	(統合ユニット)室内灯点灯時間、自動始動時 間、R デフォルト作動モード、警報 ON/OFF 設 定、衝撃センサ ON/OFF 設定、警報確認履歴 設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、 ブザー呼喚設定、非常警告灯点滅設定、自動 始動設定、キーレス設定初期化、各種機能設 定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクト ドアロック切替、半ドア対策、アラーム運 動レームランプ切替、オートA/C ECU 有 無、ワイパ/ワイパ有無、リアフォグ有無、 イルミコントロール有無、セタン/ワゴン設 定、MT/AT 設定、雨刷検知センサ有無設定、 シートメモリ有無設定、照度センサ有無設 定、工場モード再設定、オートワイパ/INT切 替設定、ファンタッチフインカ機能有無、リバ ース運動リアワイパ機能有無、TPMS 有無、 運転中セレクトアンロック、Rゲートセレクト アンロック、EPB 有無、キーレスブザー音 量、緊急ブレーキ/ブザーランプ、(ISS)タ ーニングナルON 停止禁止設定、ワイパON 停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オ ートライト感度調整、(メータ)外気温度補正值 平均燃費補正值、シートベルト第2段階警報 実施有無、EPS 設定有無状態、デモモード許 可/非許可