

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
OBD II	1996y-2019y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -
トヨタ	1996y7-2019y9	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動/ワフステ、VGRS、エア/バッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スleep、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EV/バッテリー、タイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両接近警報装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動/ワフステ、VGRS、エア/バッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、R席ミラー、L席ミラー、ワイバー、可動ベタル、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワーウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スleep、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EV/バッテリー、タイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両接近警報装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動/ワフステ、VGRS、エア/バッグ、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイバー、可動ベタル、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、スマート/照合、照合、電池、ナイトビュー、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、ミラー、電動PKB、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワーウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、プラグイン制御、EV、車両制御、EV/バッテリー、オートレベリング、グリルシャッター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両接近警報装置	(エンジン)DPF増量量初期化、学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サプライボンプ学習値初期化、履歴データ初期化、PM増量履歴データ初期化、PM強制再生制御、微小増量学習値初期化・通常学習・詳細学習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域気筒間補正学習値初期化、触媒劣化化学学習値初期化、ATF熱劣化判定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション) シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)/バックアップメモリ消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、ヨーレート-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア昇学習値初期化、アクチュエータ0ダウン駆動(フロント/リヤ)、整備モード(エアコン)サーボモータ初期化、冷媒ガス量判定、(電動/ワフステ)ステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイ ECU接続情報初期化、(HV)診断前充電、電池診断、電池状態解放更新、電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(バッテリー)ECU初期化、(4WD)/バックアップメモリ消去、(レーダークルーズ)初期化、光軸ずれ量確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)ID登録、 車輪位置書き込み、タイヤ本数登録 、タイヤ空気圧システム有効解放切替、(オートレベリング)車両解放登録 (IPA/ICS/クリアランスソナー) クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN) 制御モード移行、ヘッドランプ機能設定、履歴消去、PCS画像解放消去、PCS画像定義設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ヒータ故障設定 (前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像解放消去、PCS画像定義設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、(レーンデパーチャーアラート)レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、(ストップ&スタート)スタータ始動回数初期化・設定、エアコン解放初期化、加速度センサ0点補正、加速度センサ0点補正値初期化、電流積算値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行 (電動/ワフステ) 特殊制御履歴 (電動PKB) バックアップメモリ消去 (ナイトビュー) カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ画角調整 (スマートアシスト2、3※タイヤ/タイヤOEM用) レーザレーダ光軸調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整 (日野OEM トコエース/ダイナ) 前方レーダー光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、 ステアリング0点補正(EMPS-04)	HV、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、P席ドア、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイバー、ゲートウェイ2、パワーウィンドウSW、スマート/照合、照合、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、ミラー、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、リモートエンジンスタート、ブラインドスポットモニター スleep、オートレベリング、車両接近警報装置	
		日産	1998y8-2018y11	エンジン、トランスミッション、ABS、エア/バッグ、電動/ワフステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロール、シフト、HV/バッテリー、充電器、テレマティクス、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、4WAS、アクティブノイズコントロール、EMCM、AVM、シャシ制御 (メイン)/RAS/HICAS、レーンカメラ、AFS、車間自動制御システム/ADAS、アクセルペダリアクチュエータ、レーザ、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンパチブルルーフ、2連メータ、HCM、サイドレダ左、サイドレダ右、EHS、オートバックドア、ソナー、PTCヒータ、BSW、デフロック、スマートエントランス、エアベライザ、サイドブラインドモータ、SVT、乗員検知システム、BCM、(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナル/バックア)DAST1、DAST2、DAST3、GENRTR	エンジン、トランスミッション、ABS、エア/バッグ、電動/ワフステ、4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM、(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナル/バックア)、レーンカメラ、EHS/PKB	エンジン(OBD)	(エンジン)パワートランス、水温、燃料噴射量、クーリングファンデューティ、EVAPパージSV、燃料ポンプリール、オレタ溶剤可変制御、タンブレコントロール/バルブ開閉、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスターナルランプ、リヤデフォッガ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警報ブザー、ライト消し忘れ警報ブザー、リハース警報ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパフラッシュャ、防盜インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルフレッシュャSW、TPMS ID登録警報ブザー、ステップランプ、フロントフォグランプ、バッテリーセイパ、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCKインジケータ、ACCインジケータ、パワースライドドア、TPMS警告灯、TPMS ID登録警報/パング警告灯、点検、エアコンインジケータ、(エアコン)HVACテスト、(4WD)ソレノイドテスト、(VSP)スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカテスト、(EV/HEV)ウォータポンプ1/2駆動、クーリングファン駆動、(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯、BCM

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ホンダ	1998y10-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、ハイドロブースタ、IMA、車両速度情報、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイキャビシタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップ ECU)、ワンブッシュスタート(HONDA スマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSI レーダユニット、HSV、YOP ECU ユニット、YOP セキュリティユニット、YOP リモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オート AC サブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベリング、キーレ스트ランスミッタ、コンベネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバ MPCS ユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリシートモジュール、ライト パワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、CAN ゲートウェイ、右側 BSI レーダユニット、左側 BSI レーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、車両速度情報、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイキャビシタ)、コンベネーションメータ、ハイドロブースタ、バックアップ ECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワースコントロールユニット、(ボディ・グループ ECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタート、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、オート ライト、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンベネーション スイッチ、コンベネーションメータ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テール ゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライバ MPCS ユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモリシートモジュール、ライト パワー スライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト パワー スライド ドア、右側 BSI レーダ ユニット、左側 BSI レーダ ユニット、自動折格納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サーボブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンベネーションメータ、IMA、車両速度情報、EDLC (エレクトリックダブルレイキャビシタ)	エンジン (ヴェゼル・N-BOX に限る)、トランスミッション(N-BOX に限る)	SCS ショートモード、車体番号読取 (エンジン)ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数制御書き込み、インジェクタ気筒個別停止、カーボン堆積補正値クリア、クランクバタニングクリア、クランクバタニング学習、(IMA)IPU 冷却ファン強制駆動、モータロータポジションセンサ学習、HV バッテリー交換時リセット、(AT/CVT)ECU リセット、シフトトルノイドリフトテスト、電動オイルポンプ強制駆動、稀燃センサ初期学習、TCM 初期化、エア抜き確認/ガタ詰め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ静特性学習、シンクロ位置学習、クラッチ動的特性学習、TCM 初期化のガタ詰め、エア抜き確認、リフィルオイルフィス開閉、7DCT 発進遅れ判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動パワステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア、(電動サーボブレーキ)センサ0点学習、強制ノンサーボモード、(ハイドロブースタ)センサ0点学習、(EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃止時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ)ファンクションテスト、(BCM) パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット、(シティブレーキアクティブシステム(レーダ)機能点検、レーダ校正、(電子制御パーキングブレーキ)メンテナンスモード、稀燃センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム)レーダエイミング、カメラエイミング (電動パワステ/レイン/IMA) モータロータポジションセンサ学習、SOC 書き込み (エクステリアライト) ヘッドライト初期位置学習	リヤワイパ、リパース連動設定
三菱	2000y11-2019y	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB) 、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、 BMU(SUB) 、 DCU 、 フロントカメラ	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB) 、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、 BMU(SUB) 、 DCU 、 フロントカメラ	エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDC コンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、 BMU(SUB) 、 DCU 、 フロントカメラ	4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスタンス、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側、 DCU	(エンジン)初期化、 SCR システム修理完了 、空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化、インジェクタ ID 情報、インジェクタ ID 書き込み、微小噴射量学習、バッテリー電流センサ中点学習、DPF システム異常サービス、DPF 交換サービス、DPF 着圧センサ交換サービス、NOx トラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライポン交換サービス、リニア A/F センサ交換サービス、燃料消費量初期化、排気インジェクター清掃サービス、走行距離リセットインジェクター洗浄、DPF 再生、DPF 再生 Drive、(AT/CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールリリブ初期値&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、G センサ校正、横 G センサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングリ校正、減圧・増圧動作点検、HU2 次配管エア抜き、全センサ中点学習、(ACD)エア抜きモード、油温確認モード、(AYC) エア抜き、横 G センサ中点学習、前後 G センサ中点学習、AYC 作動チェック右、AYC 作動チェック左、制御 OFF、(AWC) センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御 OFF、センターカップリング動作指定温度、フロントカップリング指定温度、ハンドル角センサ補正量、(オートレベリング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングリセンサ校正、(4WS/EPS) トルクセンサ中立位置学習、トルクセンサ中立位置初期化 (メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用積算値調整、任意間隔スケジュール設定、LCD オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、揺計オートテスト、(AFS)ヘッドライトレベリング初期化、(PHEV) B/P ストローク S 学習データ初期化、ステアリング角補正値リセット、パラレル走行検査モード、ウォーターポンプ駆動、バキュームポンプモータ駆動、エンジンコンプレッション計測、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電、(ハンドル角センサ)中立学習、車体番号読取 (ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整開始 (サービス)、学習値リセット、補正値リセット (レーン逸脱警報) 全補正値リセット、カメラ画像補正値リセット、カメラ初期化(データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整 (マルチアラウンドモニター) フロント&バードアイビュー表示、キャリブマーカー範囲表示[フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、キャリブレーション[全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、(FCM/LDW/AHB) AHB 機能点検モード、カメラ軸調整 (オートマチックハイビーム) 機能点検モード、(BSW) レーダ認識角度点検、(BSW SUB) レーダ認識角度点検 (ヘッドアップディスプレイ) コンバイナ開、コンバイナ開、コンバイナ動作リセット、LCD テスト、(4WD) 4WD カップリング制御トルク、4WD モード、 (フロントカメラ)カメラエイミング	シートベルト警告音設定、F フォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定
スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベリング、アイドリングストップ、キーレススタート、 BCM	(CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次配管エア抜き、(ISS)スタータ駆動回数書き込み (ISS)スタータ駆動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー保存/書き込み、(AT) クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、(AGS) AGS 学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2 速固定解除、AGS 学習値表示、(オートレベリング)車高値初期化、(レーダーブレーキサポート)レーザレーダ点検、(アクティブクルーズコントロール)レーダーセンサ エーミング調整、(レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズコントロール) エーミング調整、起動、(デュアルセンサブレーキサポート) エーミング調整、(ステレオカメラ) エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサーバック設定(車外プザー)、アンサーバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間・節約燃料、 BCM

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ダイハツ	2000y5-2019y7	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2 次系リバエア、(CVT)ECU 初期学習、(eco IDLE)スタータ始動回数の確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書入 (ACC)レーダークルーズ光軸調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレーダ光軸調整、(ECU) ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、(ソナー) ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ) ステレオカメラ調整、(フロントソナー) ソナーエリア検査、(モニタカメラ) モニタカメラ光軸調整	Fr ワイパ(車速感知欠、IG OFF 時ドアアンロックモード、IG-OFF イルミモード、アンサーバック)サード動作、エコパー表示、エコランプ、エコランプ/指針、エントリ-制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴時期、シフト連動ドアアンロックモード、シフト連動ドアロックモード、タコメータ応答性切替え、ナイトビュー歩行者検出ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択 LH、ブザー吹鳴音量選択 RH、フラッシュャブザー、ベレットインフォメーション、リヤワイパ(モード、リヤワイパ(閉鎖)動作時間、ワイパレス)作動選択 LH、ワイパレス作動選択 RH、運転怠速 SW 作動選択 LH、運転怠速 SW 作動選択 RH、欧州ヘッドランプ点灯アダプイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指針表示、車速感知ドアロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費電圧、燃費警告ブザー、発進感知カスタマイズ静寂、閉作動中ブザー選択 LH、閉作動中ブザー選択 RH
マツダ	2002y4-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン (EATC) 、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワード センシング カメラ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズ コントロール) AFS/ALM エンジン(KOEO/KOER セルフテスト機能あり) トランスミッション(KOEO セルフテスト機能あり) ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、 エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド 1 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 3 電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド 2 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 4 電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)アウトレットノバルブ、インレットノバルブ、スタビリティコントロール ノバルブ、トラクションコントロール ノバルブ、ポンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインテーク、インジケータ、フロアモータ、エアフロモード、A/C コンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録(ID 読み/登録)、インジェクション量の修正、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAF センサデータリセット、O2 センサデータリセット、DPF データリセット、EGR ノバルブ初期化、ETB 初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2 モード 9)、(TCM)減速センサ学習、傾斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC) 静止エーミング、走行エーミング、(SCBS) レーザセンサ点検、(SBS/MRCC) エーミング、SBS、MRCC 初期化、(AFS/ALM) オートレベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト	ドア閉時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドバンスキーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドバンスキーのチャイム音量、ライト消灯後警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音響設定、キーバッテリー低下警報設定、ウーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スバル	2000y8-2018y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশョン、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশョン、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)	エンジン(OBD)		(AT)AT 学習モード、エア抜き、(CVT)AT 学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF 切替モード、AT 学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中立&横 G センサ 0 点設定モード、前後 G センサ&横 G センサ 0 点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDC センサ中点設定モード、ABS 機能チェックモード、VDC 機能チェックモード、ブレーキランプ点灯駆動、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ取外しモード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時、始動回数リセット、ECU 交換時、始動回数読み/書入、(オートライト&ワイパ)センサ初期化設定(アイサイト) 画像表示切替、車両静寂登録 (パラメータの選択、パラメータの確認)、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認、レーンキープアシスト学習値クリア、走行エーミング、(A/C) 可変コンプレッサ慣らし運転	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動施錠時間、R デフォルト作動モード、警報 ON/OFF 設定、衝撃センサ ON/OFF 設定、警報監視感度設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、ブザー呼喚設定、非常警告灯点滅設定、自動施錠設定、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム運動レームランプ切替、オート A/C ECU 有無、ワイパ/デアイサ有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT 設定、雨滴感知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/INT 切替設定、ワンタッチウイナ機能有無、リバース連動リアワイパ機能有無、TPMS 有無、運転怠速セレクトアンロック、R ゲートセレクトアンロック、EPB 有無、キーレスブザー音量、緊急ブレーキ/サードランプ、(ISS)ターンシグナル ON 停止禁止設定、ワイパ ON 停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整、(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第 2 段階警報実施有無、EPS 設定有無状態、デモモード許可/非許可

メーカー	対応年式	自己診断	実則値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2015y (2017y エルカ)	エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール 自己診断のみ2018y まで対応	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ABS、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン	(エンジン)パワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御、(ボディ)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライトテスト、ワイパーテスト、(SCR)尿素戻しバルブ、尿素水タンクヒータ冷却水制御バルブ、尿素水インジェクタ、	(エンジン)DPD強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、オイル交換時期リセット、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、ECU ID 読取、アクセルペダル位置学習値リセット、排気管・インジェクターエア抜き、(SCR)尿素水タンクヒータ冷却水制御バルブ、SCR 触媒データリセット、NO x センサ 1 リセット、排気ガス温度センサ 3 リセット、尿素水噴射制御モジュールリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、尿素水インジェクターリセット、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)スタータカウンタのリセット、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み、(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
		エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クルーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ、尿素 SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリット、インバータ(モータジェネレータ)、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドリストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、ボディコントロール	エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間クルーズ、ヘッドライト、メータ、インバータ	エンジン	(エンジン)パワーバランス(尿素 SCR)尿素水インジェクタ開度、冷却水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーディングバルブ、(HV/バッテリー)冷却 FAN 駆動デューティ、HV ウォータポンプ駆動デューティ、HV ラジエータ FAN 駆動デューティ、冷却 FAN デューティ、電池バック 1~4	(エンジン)P/M/DPR 強制再生、インジェクタ補正(ID コード呼出)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素 SCR 関連メモリリセット、尿素 SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、DPR メンテナンス距離リセット、DPR 関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去、(FCM) 光軸調整、学習値表示、(LDWS) 前方カメラの光軸調整、
		エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、RADAR、車速誤差警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車間距離警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、SWS、リターダ		エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車速誤差警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、メータ、SAM	(エンジン)ECU リセット、DPF 関連警報、A/T 通言履歴、SCR 関連警報、エンジン再始動禁止、ギア段判定、エンジン運転時間)、DPF 強制再生、インジェクタ ID 呼出、インジェクタ手動 ID 登録、インジェクタ補正(気筒別 ID)、レーئلナイプレッシャ・リミッタ・バルブ、レーئلプレッシャ・センサ、ラムダ・コントロール・センサ、エアマス・フロー/吸気温度センサ、ターボチャージャ、ターボチャージャ学習値、EGR バルブ、スタータ、BlueTecR、DPF、ノワイキュレート・フィルタの差圧センサ、サブライポンプ機差圧学習初期化、エンジン始動制限の解除、AdBlue®システム故障時のリセット、FMU、PLV、高圧ライン、VGT、NOx、EGR、エンジンスタートの回数、履歴、(ACM/SCR) AdBlueR システム、AdBlueR 品質、SCR 触媒、AdBlueR メタリング・ユニット、AdBlueR 品質 エラー解除、(エアバッグ)ECU メモリーリセット、(レーダー) 走行アライメント、左右上下アライメント、アライメントリセット[初期値]、(ISS)ISS 作動状態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書き込み)
UD トラックス	小型(ZD30DDi、QR20DE)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ			(エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全開位置学習クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 再生、空燃比センサ学習値クリア、吸入空気量学習(TAS 学習)、空燃比学習、アイドル回転補正、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整
	小型(4J11、4HV1、4HF1、4HG1)	エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン	(エンジン)パワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御、(BCM)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライトテスト、ワイパーテスト	(エンジン)DPD強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み、(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
	1999y8-2011y 中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ、ESCOT、NICU、ACM	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)パワーバランス	(エンジン)PM 強制再生制御、インジェクタ補正(ID コード呼出)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ学習値初期化、DPF 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去、(車両制御)スタータ作動回数書き込み
	大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正(ID コード呼出)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ機差学習状態リセット、(エンジン・CAN)アイドル回転調整* GE13T、MD92T

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクス・ ワーゲン	1996y-2019y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、09.車両 エレクトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インス トルメント、29.左ヘッドライト、34.レベルコントロール、39.右ヘッドライト、44.ステアリング アシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、8C.HV バッテリ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターナリリセット、ヘッドライト基本設定、ユニットID 読取、車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定
BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、メータ、エアコン、電動パワステ、左フロ ントライト、右フロントライト、ボディドメイン、タッチボックス、コントローラー、CIC/HU-H、 ゲートウェイ	エンジン(OBD) 、 ABS/DSC	エンジン(OBD)		CBS リセット1(エンジンオイル、F ブレーキ、R ブレーキ)、CBS2(ブレーキ液、車検日、排 ガス点検日、車両チェック)、データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、サービ スインターナリリセット、車体番号読取、(トランスミッション)学習値リセット、(ABS)エ ア抜き	
アウディ	1997y-2019y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、05.アク セス/スタート、09.車両エレクトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16. ステアリング、17.インストルメント、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘ ッドライト、 21 バッテリーマネージメント2、 C4 ボルテージコンバーター、 74.ランニングギ ヤコントロール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターナリリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、EPB 解除、ヘッドライ ト基本設定、 バッテリーアダプテーション	TV アクティベート、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定、ニードルスリープ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46) 3 シリーズ (E46/E90/E92/F30/F31/F34/ G20/G21) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/E39/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) 8 シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) X シリーズ (E70/E71/E53/F15/16/F25/F26/F39/ F48/ F97/F98/G01/G05/G07) Z シリーズ(E85/E86/ G29) i シリーズ(I01)	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、電動パワステ、インストルメントクラ ス、タ、エアコン、後席エアコン、パーキングブレーキ、パークトロニック、SCR、左可逆リトラクター、 右可逆リトラクター、電動モーター、高電圧バッテリー、フューエルポンプ、ギヤセレクトアスイ ッチ、トランスファケース、統合シャシ、 HSR、左ヘッドライト、右ヘッドライト、左LED ラ イト、右LED ライト、 PDC、 アラウンドビューカメラ、カメラアシスト、カーアクセス、 FRM、 センタールーフ、ステアリングスイッチ、アクティブステアリング、テールゲート、運転席シ ート、助手席シート、タッチボックス、コントローラ、CIC/HU-H、コムボックス、ビデオモジュ ール、 CID、 TCB、ゲートウェイ、 EV システム、 発電用エンジン、 発電用モータ、 充電器、 燃 料タンク圧制御、 SAS、 ボディドメイン、 サウンドジェネレーター、 EDC、 ハイトレベルコン トロール、 クルーズコントロール、 車線変更警報、 ジャンクションボックス、 アクティブサウンド	エンジン(OBD)、EV シス テム、 電動モータ、 高電圧 バッテリー、 発電用エンジ ン、 発電用モータ、 充電器、 ABS、 PMA (パークトロ ニック)、 PDC	エンジン(OBD)	(EV システム)電動フォータポンプ制御、 電動 ファン、 電動ファンリレー制御、 電動ファン制 御、 (発電用エンジン)電動フューエルポンプの 制御	CBS リセット1(エンジンオイル、スパークプラグ、F ブレーキ、R ブレーキ、クーラント)、 CBS リセット2(マイクロフィルタ、ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック)、サ ービスインターナリリセット、車体番号読取、スタータ交換、バッテリー交換、EPB 整備 モード、(エンジン)空燃比学習リセット、(トランスミッション)学習値リセット、(ABS)エ ア抜き、データレベル読取、高電圧/バッテリー充電履歴、RDME サービススタート、 KAFAS イーミング	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176) B クラス(W245/246) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218) E クラス(W211/212) G クラス(W463.348)*2016y 以降 GLS クラス(X166/) S クラス(W220/221/222) SL クラス(W230/231) V クラス(BR447)	エンジン、PTCU、トランスミッション、ABS、パーキングブレーキ、エアバッグ、インストルメン トクラス、タ、クライメート、アクティブサービスシステム、SBC、左フロント RevGus、右フロント RevGus、パワーステアリング、パークトロニック、ノリノリレーフ、アクティブボディコントロー ル(ABC) 、COMMAND、触覚還元(SCR) 、SAM 信号集録モジュール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターナリリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、車両静噪読取、SBC 解 除、G&ヨーレートセンサ校正、バッテリー交換	
フィアット	Punto EVO Panda 500/500C/ 500X	エンジン、トランスミッション(セレスピード)、ABS、パワーステアリング、エアバッグ、エアコ ン、インストルメントクラス、タ、ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	(ABS)ポンプモータ駆動 (インストルメント) セルフテスト	(エンジン)空燃比初期化、(ABS)エア抜き、(ステアリング)アングルセンサ初期化、(トラ ンスミッション)圧力降下、エア抜き、クラッチ交換後のリセット、クラッチグリップ点の 基本設定、回路の基本調整、コンポーネント交換後のリセット、ポンプ交換後のリセット、 ポンプリレー交換後のリセット、アキュームレータ交換後のリセット、加速度センサ交換 後のリセット、(エアコン)基本調整 (インストルメント)サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta Mito 4C	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、インストルメント、ボディ、パワース テアリング、ランプコントロール、イモビライザ、運転席ドア、トランク、運転席シート、助手席シ ート、パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(エンジン)補正值初期化、自己学習機能リセット、(トランスミッション)補正值初期化、ク ラッチの自動調整、オイル流量校正、アキュームレータ減圧、自己学習、クラッチロット調 整、(ABS)エア抜き、操舵角キャリブレーション、センサーユニット0 調整、ブレーキ圧セ ンサー0 調整、(ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション、(ランプコントロー ル)基本調整、(エアコン)基本調整 (インストルメント)サービスリセット、(ボディ)車体 番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定