

エスティマのバッテリーターミナル脱着時の設定作業 (AHR20 型系:2006.6~)

作業項目	作業要領	未実施時の現象・作動しない機能
バックガイドモニターシステムの初期化 (バックガイドモニター装着車)	1. 平坦路にて左右両側にステアリングホイールをいっぱいに切ると舵角中点が修正される	・バックガイドモニターシステム
インテリジェントパーキングアシストの初期化 (HDDナビ装着車)	1. 平坦路にて左右両側にステアリングホイールをいっぱいに切ると舵角中点が修正される	・インテリジェントパーキングアシスト ・サイドモニターシステム
パワーサイドドアの初期化	1. スライドドアを一度手で全閉 (カーテシスイッチOFF) にする ⚠️ スライドドアを閉じたままバッテリーを切り離れた時は不要	・パワーサイドドアシステム
位置情報設定 (サイドリフトアップシート装着車)	1. EEPROM 操作モードに移行する 2. 位置情報初期化する 3. 単独操作モードに移行する 4. 単独操作モードにより各モータの原点位置を取得する ⚠️ スイッチ操作後 10 秒以内またはブザー吹鳴後 10 秒以内にバッテリーを切り離れた場合に必要	・サイドリフトアップシート
パワーバックドアの初期化	1. 手動でバックドアを全閉にする 2. パワーウィンドレギュレタマスタスイッチ ASSY のドアコントロールスイッチを UNLOCK にする	・パワーバックドア

⚠️	※HDDナビゲーションシステムは、IG OFF 後、各種メモリーおよび設定の記憶などを行います。必ず、IG OFF 後、以下の時間が経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを切り離します。		
	機器構成		待ち時間
	パノミックライブサウンドシステム	テレマティクスストランジーバ なし (G-BOOK 加入、G-BOOK 未加入)	1 分
		テレマティクスストランジーバ あり (G-BOOK 未加入)	1 分
		テレマティクスストランジーバ あり (G-BOOK 加入)	6 分
	パノミックスーパーライブサウンドシステム		待ち時間不要
※補機バッテリーターミナル切り離し時または補機バッテリー上がりが発生した場合にステアリングロックの解除およびハイブリッドシステム起動ができない場合があります。その場合、IG OFF 状態で、一度、運転席のドアを開閉すると正常復帰します。			