

UDトラック対象車両一覧

2023.05.29

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ 登録	DPF 強制再生	
小型トラック	コンドル	1999-2003	KG/KK ^{注1}	4HF1-N	不要	DPFなし	
				4HF1-S	不要	DPFなし	
				4HG1	不要	DPFなし	
				4HJ1	不要	DPFなし	
				4HK1	不要	DPFなし	
		2002-2003	KG/KK/KR ^{注1}	4HJ1	不要	DPFなし	
				4HL1	不要	DPFなし	
		2003-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2	不要	DPFなし	
		2004	KR/PA/PB ^{注1}	4HF1 (CNG)	不要	DPFなし	
		2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4JG2 (LPG)	不要	DPFなし	
				4HG1 (LPG)	不要	DPFなし	
				4HL1-TC	○	DPFなし	
		2004-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HL1-NA	○	1000rpm	
		2004-2006	VD ^{*1 注1}	4HL1-NA	○	1000rpm	
		2005-2006	KR/PA/PB ^{注1}	4HK1-TC	○	DPFなし	
		2005-2006	AFG ^{注1}	4HV1 (CNG)	不要	DPFなし	
		2007-2010	BDG/BKG/PDG/PKG	4HK1-TC	○	1500rpm	
				4JJ1-TC	○	2000rpm	
		2007-2010	BJG ^{*1}	4JJ1-TC	○	2000rpm	
		2007-2010	NFG	4HV1 (CNG)	不要	DPFなし	
	2011.4～	SDG/SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○		
	2011.4～	SFG/TFG	4HV1 CNG	不要	DPFなし		
	2011.4～	SJG/TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○		
	2013.3～	SKG/TKG	4JJ1-TC	○	○		
	2013.3～	TFG	4HV1 CNG	不要	DPFなし		
	2013.3～	TQG ^{*1}	4JJ1-TC	○	○		
	07.05～21.06	CBF	QR20DE	不要	DPFなし		
	07.05～19.08	PDG	ZD30DDTi	○	○		
	カゼット	10.11～	SKG/TKG/TPG/TRG	4P10	○	○	
				SJG/TQG/TSG ^{*1}	4P10	○	○
2PG/2RG/2TG				4P10	○	○	
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドル,コンドルZ(LK、PK)	2004.6～	PB/PK/BDG	J07E	○	○	
				J08E	○	○	
	コンドル(PW)	2004.6～	PB/PK/BDG	LDG/QDG	GH5、GH7	○	○
					J08E	○	○
	コンドル,コンドルZ(MK)	2004.6～	PB/PK/BDG	LDG/QDG	J05D	○	○
					J07E	○	○
J08E					○	○	

UDトラック対象車両一覧

2023.05.29

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF強制再生
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドル、コンドルZ(MK)	2011.7～	SKG/TKG	GH5、GH7		○
	コンドル(キャパシタハイブリッド)	2002.5～	KK ^{*1}	FE6	不要	DPFなし
	コンドル(CNG)	2000.5～	PB/PK/KK/KL	FU6	不要	DPFなし
	コンドル	1999.5～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
	コンドル(ISUZU)	2017.7～	TKG/2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○
				6NX1	○	○
				6HF1 (CNG)	不要	DPFなし
	2019.3～ 2020.8	2KG/2PG/2RG	4HK1	○	○	
			6NX1	○	○	
大型トラック	クオン	2004.11～	ADG/AKG/PKG	GE13T		DPFなし
				MD92T	○	DPFなし
		2010.7～	LDG/LKG/QDG/QKG/QPG	GH11、GH13		○
		2017.7～	2DG/2PG	GH8、GH11		
	ピックアップ	1998～ 2000.2～	KK/KL/KC	GE13T	不要	DPFなし
				MD92T	不要	DPFなし
				RF8T	不要	DPFなし
RG8				不要	DPFなし	
			RH8	不要	DPFなし	
小型バス	スペースランナー(RN252)	1999.4～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
	スペースランナー(EN252)	1999.4～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
中・普通型バス	スペースランナー(RM/JP360)	2004.8～	PB/PK	J07E	○	○
	スペースランナー(RP252)	2000～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー(RM/JM252)	1999～	KK/KL	FE6	不要	DPFなし
				FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー(CNG)	1999～	KK	FU6	不要	DPFなし
スペースランナー(RM/JP820)	2007.12～	PDG	6M60	○	○	
大型観光バス	スペースウイング、スペースアロー(ND)	2005.7～	ADG/PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースウイング、スペースアロー-A(FUSO OEM)	2007.8～	BKG	6M70	不要	DPFなし
		2010.9～	LKG	6R10		○
	スペースウイング、スペースアロー	2000.6～	KK/KL	RH8	不要	DPFなし
PF6HT				不要	DPFなし	

UDトラック対象車両一覧

2023.05.29

※本資料はエンジンの診断可否を基準としております。車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	インジェクタ登録	DPF 強制再生
大型観 光バス	スペースアロー (RP252)	2000.6～	KK/KL	FE6T	不要	DPFなし
	スペースランナー (ND BODY)	2005.6～	ADG/PKG	MD92T	○	DPFなし
大型バス (ワンステップ、ツーステップ)	スペースランナー (FUSO BODY)	2007.10～	PKG	MD92T	○	DPFなし
	スペースランナー (UA452)	2000.6～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
	スペースランナー A(FUSO)	2010.5～	LKG	6M60	○	○
	スペースランナー (RA)	2005.6～	ADG/PDG/PKG	MD92T	○	DPFなし
大型バス(ノーステップ)	スペースランナー (CNG)	2000～	KL	PU6	不要	DPFなし
	スペースランナー (UA452)	2000.6～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
	スペースランナー (UA272)	2000.4～	KK/KL	PF6HT	不要	DPFなし
				MD92T	不要	DPFなし
	スペースランナー A(FUSO)	2010.5～	LKG	6M60	○	○

注1.シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

*1.HV車