Bluetooth プリンター（MP-B30）の初期登録方法

Bluetooth プリンターをはじめて使用する場合は、以下の手順で本体に登録する必要があります。
※登録前にプリンターのバッテリーをセットして充電を行ってください。

1.
診断機を車両に接続して診断を行ないます。

2.
印刷可能な画面を表示します。



3.
プリンターの電源ボタン（1）を長押しします。
POWER ランプ（3）の緑が点灯して
WIRELESS ランプ（2）の青が点滅から 2 回点滅を
繰返すまで長押しします。
青ランプが 2 回点滅を繰返し始めたらボタンから
手を離します。（ペアリング待機状態）

4.
[印刷]ボタンを選択して [ENTER]ボタンを押します。



5.
診断機がプリンターの検索を開始します。

※検索には少しお時間がかかります。

6.
プリンターが検出されたら[ENTER]ボタンを押して
下さい。



接続エラーが表示された場合は[ENTER]ボタンを押して「再実行」してください。

7.
プリンターが登録され印刷が開始されます。

以上で登録が完了しました。
一度登録されると、次回からプリンター選択画面は
表示されません。

「接続中... しばらくお待ちください」の表示のまま印刷されない場合は、EXIT ボタンを押し接続エラー画面から「他のプリンターの探す」を選択して、再度検索を行ってください。