- DiagPrintout 取扱説明書 -

診断レポート作成の流れ

1.

2.

ご使用される診断機の時計設定を「設定」から確認します。

事前にパソコンへ仮想 PDF プリンターをインストールします。

仮想 PDF プリンターをインストールしておくことにより PDF として保存 (出力)することができます。

検索サイトで「仮想 pdf プリンター」などで検索していただくと無料の 仮想 PDF プリンターがいくつか検索されますので、目的にあったソフトを インストールしてください。

※Windows 10 からは仮想 PDF プリンター「Microsoft Print to PDF」 が標準装備されていますので、インストールは必要ありません。



診断を行ない診断結果を保存します。

- 診断機の SD カード(機種により本体)をパソコンに接続します。
- 手順書を参考に PDF ファイルを作成してください。

■重要■

事前に仮想 PDF プリンターをパソコンヘインストールしておくことにより、印刷時に PDF として 保存(出力)できます。 検索サイトで「仮想 pdf プリンター」などで検索していただくと無料の仮想 PDF プリンターがいくつか

検索されますので、目的にあったソフトをインストールしてください。

診断レポート印刷イメージ



1. 基本操作

「DiagPrintout」ソフトをダウンロードする為に、ご使用の診断機をアップデートしてください。 アップデートを行って頂くことにより SD カード内にソフトがダウンロードされます。 1 **DiagPrintout**の起動 4. ホーム画面が表示されます。 1. SD カードをパソコンに接続して「リムーバブル 🖶 DiagPrintout X ディスク」(SD カード)をダブルクリックします。 Ver.1.0.0.0 車両情報 - • × O- ▶ コンピューター > お客様名 + コンピ... ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) ツール(I) ヘルプ(H) メーカー 整理・ 取り出す プロパティ システムのプロパティ » 8F • 🔲 🔞 車種 🚖 お気に入り ・ハード ディスク ドライブ (2) 登録番号 🔳 デスクトップ OS (C:) NAS (E:) 車台番号 車両型式 ▶ ダウンロード クリア 閉(.... 保存... 🏣 ライブラリ リムーバブル ディスク (D:) PA-7.2 空き領域 7.12 GB/7.41 GB BD-ROM ドライブ (G:) 3 ドキュメント き ピクチャ 診断ファイル BD-ROM ドライブ (H:) L ビデオ DVD RW ドライブ (Z:) 診断ファイル ▲ ミュージック ▲ ネットワークの場所 ▲ コンピュータ 終了 自社情報... 印刷... OS (C:) 10 リムーバブル ディスク (D: NAS (E:) 2 自社情報登録 2. 1. 「DiagPrintout」をダブルクリックして開きます。 「自社情報」をクリックします。 - • • (→) → □>ビューター → Memory Card (F:) → - + Memo. 🖶 DiagPrintout × ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) ツール(I) ヘルプ(H) Ver.1 .0.0.0 整理・ 🧊 聞く 共有・ 書き込む 新しい 0 E · 🗐 車両情報 ★ お気に入り お客様名 メーカー 🚞 ライブラリ 車種 🍓 コンピューター 登録番号 💩 OS (C:) 車台番号 » NAS (E:) Memory Card (F:) 車両型式 クリア 関化... 保存... ネットワーク 診断ファイル 診断ファイル 終了 自社情報... 印刷... 3. 2. 「DiagPrintout」をダブルクリックして起動します。 入力欄に必要事項を入力して「OK」をクリックします。 - • × Cool → L → コンピューター → Memory Card (F:) → DiagPrintout ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) ツール(I) ヘルプ(H) ※ファイル名 Companyinfo.cix で保存されます。 整理 • 💼 開く 書き込む - - 0 ※「使用テスタ」欄には交付申請時のコード番号や 🕵 最近表示した場所 本体シリアル番号を入力してください。 📕 ダウンロード 门 ライブラリ 自社情報 × -迭 ドキュメント き ピクチャ B ビデオ 会社名 〇〇自動車 🜛 ミュージック 担当者 〇〇 〇〇 🍓 コンピューター 郵便番号 ×××-××× 05 (C:) 住所 ○○県○○市○○町××-× P Memory Card (F:) **雷話報号** ×××-×××-×××× FAX XXX-XXX-XXX JL-K XXX@XXXX 🚯 ネットワーク 使用テスタ FA1 31-000000

OK

キャンセル

3 車両情報登録 1. 1. 車両情報を入力します。 🖶 DiagPrintout X Ver.1.0.0.0 重面情報 お客様名 メーカー 車種 登録番号 車台番号 車両型式 クリア 関K.... 保存... 111 診断ファイル 終了 自社情報... 印刷... 2. 入力欄に必要事項を入力して「保存」をクリック 2. します。 🖶 DiagPrintout × Ver.1.0.0.0 車両情報 お客様名 00 00 メーカー 000 車種 000 登録番号 00 000 0 00-00 車台番号 XXXXXXXXXXXX 車両型式 XXX-XXXXX 保存.. クリア 閉い 診断ファイル 診断ファイル 終了 自社情報... 印刷... 3.

ファイルの保存先は任意の場所で問題ございません。 SD カード内の「DiagPrintout」フォルダなど分かり 易い場所を指定してください。

任意のファイル名を入力して「保存」ボタンを押して 保存します。

※「ファイル名.vix」ファイルで保存されます。



4 診断ファイルの選択

「診断ファイル」の右端のボタンをクリックして 診断機で保存した診断ファイル(自己診断結果を保存 した XML ファイル)を開きます。

DiagPrintou	t 💽
車両情報	Ver.1.0.0.0
お客様名	00 00
メーカー	000
車種	000
登録番号	00 000 0 00-00
車台番号	XXXXXXXXXXXX
車両型式	XXX-XXXX
	رير (MK) ج
診断ファイル	
診断ファイル	
終了	自社情報 印刷

「診断ファイル」は SD カード内の「Reports」 フォルダに保存されている XML ファイルです。 該当するファイルを選択して開きます。

	A- Memory Card (E)	Paparts		ReporterDikk	
整理 • 9' · · · · · ·		Reports	• • • • •	Reports0306	
ドキュメント	A	更新日時	種類	サイズ	
ミ ピクチャ ミ ビデオ	BMW_DTC-001.xml	018/07/24 18:53	XML ドキュメント	4 KB	
🛃 ミュージック					
🍓 コンピューター					
above Card (F					
Plenory card (
ネットワーク					
		\sim			
ファイ	ル名(N): BMW_DTC-001.xml			.x	ml) 🔻
			開<	:(0) =	ヤンセル

3.

診断ファイルが読込まれました。 診断ファイルの内容は「診断レポート印刷イメージ」 の診断結果に反映されます。 「印刷」をクリックします。

🖶 DiagPrintou	ıt		×		
审而情報			Ver.1 .0.0.0		
+ (1) +	00.00				
が各様名	00.00				
メーカー	000				
車種	000				
登録番号	00 000 0 00-00				
車台番号	XXXXXXXXXXX				
車両型式	XXX-XXXXXX				
	דוול	FK	保存		
診断ファイル					
診断ファイル	F:¥Reports¥BMW_DTC-001 xml				
終了		自社情報	印刷		



6. 保存場所、ファイル名を確認して「保存」ボタンを クリックします。 (例:SD カード内の Rports フォルダに保存した場合) × L ・ コンピューター ・ Memory Card (F:) ・ Reports 🖌 Rej rtsの検索 Q 整理▼ 0 🔳 デスクトップ 更新日時 種類 サイズ 😒 最近表示した場所 検索条件に一致する項目はありません 📕 ダウンロード 🚞 ライブラリ 🙈 コンピューター 👞 OS (C:) 🧼 NAS (E:) ファイル名(N): ファイルの種類(<u>T</u>): PDF Files 保存(S) キャンセル ● フォルダーの非表示 7. 手順 6 で指定した保存場所、ファイル名になっている ことを確認して「OK」をクリックします。 🔞 doPDF - PDFファイルを保存 × Need more features? Click here! F:¥Reports¥診断レポート BMW DTC-001.pdf 参照(B) ↓ しんしん (A) ✓リーダーでPDFを開く(<u>0</u>)

8.

|| 手前に表示

埋め込む(<u>E</u>)

http://www.novapdf.com

手順6で指定した保存場所にPDF形式のファイルが保存されます。

Small file

作成したPDFファイルをメールで送りたいですか?novaPDFなら可

novaPDF Proなら、デフォルトメールクライアントかSMTPサーバーを利用して

OK

High quality images

キャンセル ヘルプ

取人に対してメ

<

