

ヨーレートセンサ、Gセンサの0点取得

1. I Gスイッチ OFFでTPM1000を接続します。
2. シフトレバーをPレンジにします。
3. I GスイッチをONにし、「診断」→「TOYOTA」→「作業サポート」→「ABS/VSC」→「モード移行」→「チェック（テスト）モード」を選択し、実行します。
約1秒間車両静止状態を保ち、TRC OFFインジケータランプが点灯から点滅になることを確認します。
4. 「モード移行」から「ノーマルモード」を選択し、実行します。